# Friwa





Handbuch für den

Fachhandwerker

Montage Anschluss Bedienung

Fehlersuche

Systembeispiele





Vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes optimal nutzen zu können. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.



#### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

#### Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten die jeweiligen, gültigen Normen, Vorschriften und Richtlinien!

#### Angaben zum Gerät

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Regler ist für den Einsatz in der Frischwasserstation Friwa unter Berücksichtigung der in dieser Anleitung angegebenen technischen Daten bestimmt. Die bestimmungswidrige Verwendung führt zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.

Das Produkt entspricht den relevanten Richtlinien und ist daher mit der CE-Kennzeichnung versehen.



de

#### Hinweis

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Reglers beeinträchtigen.

➔ Sicherstellen, dass Regler und Anlage keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt sind.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

#### Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

#### Symbolerklärung



WARNUNG! Warnhinweise sind mit einem Warndreieck gekennzeichnet!



Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn sie nicht vermieden wird.

- WARNUNG bedeutet, dass Personenschäden, unter Umständen auch lebensgefährliche Verletzungen auftreten können
- ACHTUNG bedeutet, dass Sachschäden auftreten können



#### Hinweis

Hinweise sind mit einem Informationssymbol gekennzeichnet.

 Textabschnitte, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind, fordern zu einer Handlung auf.

#### Entsorgung

- Verpackungsmaterial des Gerätes umweltgerecht entsorgen.
- Altgeräte müssen durch eine autorisierte Stelle umweltgerecht entsorgt werden. Auf Wunsch nehmen wir Ihre bei uns gekauften Altgeräte zurück und garantieren für eine umweltgerechte Entsorgung.

© 20130802\_11202462\_PAW\_Friwa.monde.indd

## Friwa

## Inhalt

1	Insta	Ilatio	n4
	1.1	Mont	age 4
	1.2	Elektr	rischer Anschluss 5
2	Inbe	triebn	ahme6
	2.1	Werk	smenü6
	2.2	Inbeti	riebnahmemenü durchlaufen
		2.2.1	Übersicht über die Relaisbele-
			gungen/Sensorbelegungen7
	2.3	Bedie	nung und Funktion10
		2.3.1	Tasten 10
		2.3.2	Menüpunkte anwählen und
			Werte einstellen10
		2.3.3	Timer einstellen12
		2.3.4	Menüstruktur14
	2.4	Inbeti	riebnahmemenü15
3	Einst	tellun	gen17
	3.1	Haup	- tmenü17
	3.2	Status	smenü17
		3.2.1	Mess-/Bilanzwerte17
		3.2.2	Warmwasser18
		3.2.3	Zirkulation18
		3.2.4	Desinfektion18
		3.2.5	Rücklaufeinschichtung18
		3.2.6	Fehlerrelais18

	3.2.7	Meldungen	
	3.2.8	Service	
3.3	Warn	nwasser	
3.4	Zirku	lation	
	3.4.1	Zirkulationssensor	25
	3.4.2	Manueller Abgleich der	
		Zirkulationspumpe	
	3.4.3	Desinfektion	27
	3.4.4	Rücklaufeinschichtung.	
3.5	Fehle	rrelais	
3.6	Grun	deinstellungen	
3.7	SD-K	arte	
3.8	Hand	betrieb	
3.9	Bedie	nercode	
3.10	Eingär	nge	
Date	enkom	munikation	
4.1	Dater	nkommunikation / Bus	
4.2	SD-K	artenadapter	
Fehl	ersucl	1e	
Stick	wort	verzeichnis	35

4

5 6







# i

**Hinweis** Die SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### Technische Daten

#### Eingänge:

9 (10) Eingänge für Pt1000-, Pt500- oder KTY-Temperatursensoren, 1 Impulseingang V40, Eingang für 1 analog Grundfos Direct Sensor™ bzw. 1 FlowSonic Ultraschallsensor (je nach Reglervariante), 1 Eingang für einen CS10-Einstrahlungssensor, 1 Eingang für FlowRotor **Ausgänge:** 3 Halbleiterrelais, 1 potenzialfreies Relais, 4 PWM/ 0-10 V-Ausgänge

### Schaltleistung:

1 (1) A 240 V~ (Halbleiterrelais)

4 (1) A 24 V=/240 V~ (potenzialfreies Relais)

Gesamtschaltleistung: 4 A 240 V∼

Versorgung: 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)

Anschlussart: Y

Leistungsaufnahme: < 1 W (Standby)

Wirkungsweise: Typ 1.B.C.Y

Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV

Datenschnittstelle: RESOL VBus®, SD-Karteneinschub

VBus®-Stromausgabe: 60 mA

**Funktionen:** Frischwasserregler für die Ansteuerung von Hocheffizienzpumpen. Funktionen: Gleitende Sollwertanpassung, Zirkulation, Thermische Desinfektion, Komfortfunktion Wärmetauscher, Bypass, Rücklaufeinschichtung, Fehlerrelais, Blockierschutz.

Montage: Wandmontage, Schalttafel-Einbau möglich Anzeige / Display: Vollgrafik-Display, Kontrollleuchte (Tastenkreuz) und Hintergrundbeleuchtung Bedienung: 7 Drucktasten in Gehäusefront Schutzart: IP 20/DIN EN 60529 Schutzklasse: I Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C

Verschmutzungsgrad: 2 Maße: 198 x 170 x 43 mm

## Installation

### 1.1 Montage

1

Der Frischwasserregler Friwa ist werksseitig in die Frischwasserstation Friwa Mini, Midi bzw. Maxi integriert. Wenn der Regler dennoch außerhalb der Frischwasserstation installiert werden soll, folgende Punkte beachten.

Der Regler muss über eine zusätzliche Einrichtung mit einer Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig bzw. mit einer Trennvorrichtung (Sicherung) nach den geltenden Installationsregeln vom Netz getrennt werden können.

Bei der Installation der Netzanschlussleitung und der Sensorleitungen auf getrennte Verlegung achten.

#### WARNUNG! Elektrischer Schlag!



Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!

#### ➔ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

Um das Gerät an der Wand zu montieren, folgende Schritte durchführen:

- → Kreuzschlitzschraube in der Blende lösen und Blende nach unten vom Gehäuse abziehen.
- ➔ Aufhängungspunkt auf dem Untergrund markieren und beiliegenden Dübel mit zugehöriger Schraube vormontieren
- ➔ Gehäuse am Aufhängungspunkt einhängen, untere Befestigungspunkte auf dem Untergrund markieren (Lochabstand 150 mm)
- ➔ Untere Dübel setzen
- → Gehäuse oben einhängen und mit unteren Befestigungsschrauben fixieren
- → Elektrische Anschlüsse gemäß Klemmenbelegung vornehmen, siehe Seite 5





- Blende auf das Gehäuse aufsetzen
- Gehäuse mit der Befestigungsschraube verschließen

**Hinweis** 

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Reglers beeinträchtigen. Sicherstellen, dass Regler und Anlage keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt sind.

### 1.2 Elektrischer Anschluss



### **Elektrostatische Entladung!**

Elektrostatische Entladung kann zur Schädigung elektronischer Bauteile führen!

→ Vor dem Berühren des Gehäuseinneren für Entladung sorgen. Dazu ein geerdetes Bauteil (z. B. Wasserhahn, Heizkörper o. ä.) berühren.

Der Regler ist mit insgesamt 4 Relais ausgestattet, an die Verbraucher, z. B. Pumpen, Ventile o. ä., angeschlossen werden können:

Relais 1...3 sind Halbleiterrelais, auch für die Drehzahlregelung geeignet.

Relais 4 ist ein potenzialfreies elektromechanisches Relais.

#### Leiter R1...R4

Neutralleiter N (Sammelklemmenblock)

Schutzleiter (1) (Sammelklemmenblock)



#### Hinweis

Der Anschluss des Gerätes an die Netzspannung ist immer der letzte Arbeitsschritt!

#### Hinweis:



In den Stationen zu diesem Regler können

nur Hocheffizienzpumpen mit einem PWM-Steuersignal verwendet werden.

## Hinweis:



Bei Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Ventilen, muss die Minimaldrehzahl auf 100% gestellt werden.

#### Hinweis:



Der Regler ist werksseitig fertig verdrahtet. Kap. 1.2 dient nur zur Information.

Eine sachgemäße Erdung der Anlagenhydraulik sicherstellen!

# **Hinweis**

Für die Vorgehensweise bei Erstinbetriebnahme siehe Seite 6.

Netzleitung und Sensoren sind bereits am Gerät angeschlossen.

Zusätzliche Temperatursensoren (S3 bis S8) mit beliebiger Polung an den Klemmen S3 bis S8 sowie GND anschließen





Den analogen Grundfos Direct Sensor<sup>™</sup> bzw. Flow-Sonic Ultraschallsensor an den Eingang VFS/US anschliessen.



0 0

#### WARNUNG! **Elektrischer Schlag!**



L' ist ein dauerhaft spannungsführender abgesicherter Kontakt.

→ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

5

Die Stromversorgung des Reglers erfolgt über eine Netzleitung. Die Versorgungsspannung muss 100... 240 V~ (50... 60 Hz) betragen.

Der Netzanschluss ist an den Klemmen:

Neutralleiter N

l eiter l

de

Leiter L' (L' wird nicht mit der Netzleitung angeschlossen. L' ist ein dauerhaft spannungsführender abgesicherter Kontakt)

Schutzleiter  $(\bot)$  (Sammelklemmenblock)

#### Inbetriebnahme 2

Wenn das System hydraulisch befüllt und betriebsbereit ist, die Netzverbindung des Reglers herstellen.

Der Regler durchläuft eine Initialisierungsphase, in der das Tastenkreuz rot leuchtet.

Bei Erstinbetriebnahme oder nach einem Reset des Reglers startet nach der Initialisierungsphase das Inbetriebnahmemenü. Das Inbetriebnahmemenü führt den Benutzer durch die wichtigsten Einstellkanäle für den Betrieb der Anlage.

Zur Navigation innerhalb des Inbetriebnahmemenüs siehe Seite 10

Wenn während der Initialisierungsphase die Tasten 1 und 3 gleichzeitig gedrückt und gehalten werden, startet das Werksmenü.

#### 2.1 Werksmenü

Das Werksmenü dient dazu, den Regler an die Frischwasserstation anzupassen, in die er eingebaut wird (Friwa Mini, Midi, Maxi). Dazu muss der Parameter Reglervariante eingestellt werden.



Verbrühungsgefahr! Gefahr von WARNUNG! Anlagenschäden!



Die Einstellung einer falschen Reglervariante kann zu überhöhten Wassertemperaturen führen.

→ Die Einstellung der Reglervariante nur von autorisiertem Fachpersonal durchführen lassen!

Die Reglervariante bestimmt die verfügbaren Funktionen und Regelparameter des Reglers entsprechend der Ausstattung der Frischwasserstation.

#### 2.2 Inbetriebnahmemenü durchlaufen

Das Inbetriebnahmemenü wird nach dem ersten Anschluss und nach iedem Reset durchlaufen. Es fragt folgende Grundeinstellungen ab:

- Menüsprache
- Uhrzeit
- Datum
- Warmwasser-Solltemperatur
- 7irkulation

Mit dem letzten Punkt Speichern am Ende des Inbetriebnahmemenüs folgt eine Sicherheitsabfrage. Wird sie bestätigt, sind die Einstellungen gespeichert.

Für genauere Informationen zum Inbetriebnahmemenü siehe Seite 17

#### 2.2.1 Übersicht über die Relaisbelegungen/ Sensorbelegungen

**PAW Friwa Mini** mit Zirkulationsstrang und Rücklaufeinschichtung



#### Relaisbelegung/Sensorbelegung

Anschluss- klemme	Bedeutung	Displayanzeige
PWM1	Primärpumpe	Primärpumpe
PWM2	Sekundärpumpe	Sekundär- pumpe
S1	Speichervorlaufsensor	T-VL
S4	Kaltwasser-/Zirkulati-	T-KW/
	onsrücklaufsensor	T-ZirkRL
VFS	Warmwasservorlauf- sensor	T-WW
VFS	Volumenstromsensor	Volumenstrom
R2	Rücklaufeinschich-	RL-Einschich-
	tungsventii	tung

7

#### PAW Friwa Midi mit Zirkulationsstrang und Rück-

laufeinschichtung



Sekundärseite

Primärseite

#### Relaisbelegung/Sensorbelegung

Anschluss- klemme	Bedeutung	Displayanzeige
PWM1	Primärpumpe	Primärpumpe
PWM2	Sekundärpumpe	Sekundär- pumpe
S1	Speichervorlaufsensor	T-VL
S2	Warmwasser-Vorlauf- sensor	T-WW
S4	Kaltwasser-/Zirkulati- onsrücklaufsensor	T-KW / T-ZirkRL
FlowSonic	Volumenstromsensor	Volumenstrom
R2	Rücklaufeinschich- tungsventil	RL-Einschich- tung

#### PAW Friwa Maxi mit Bypass, Zirkulationsstrang und

Rücklaufeinschichtung



#### Relaisbelegung/Sensorbelegung

Anschluss- klemme	Bedeutung	Displayanzeige
PWM1	Primärpumpe	Primärpumpe
PWM2	Sekundärpumpe	Sekundär- pumpe
S1	Vorlaufsensor	T-VL
S2	Warmwasser-Vorlauf- sensor	T-WW
S3	Quellensensor	T-Q
S4	Kaltwasser-/Zirkulati- onsrücklaufsensor	T-KW / T-ZirkRL
FlowSonic	Volumenstromsensor	Volumenstrom
R2	Rücklaufeinschich- tungsventil	RL-Einschich- tung
R3	Bypassventil	Bypass

de

#### 2.3 Bedienung und Funktion

#### 2.3.1 Tasten

Der Regler wird über die 7 Tasten neben dem Display bedient, die folgende Funktionen haben:

- Taste (1) Herauf-Scrollen
- Taste 3 Herunter-Scrollen
- Taste 2 Erhöhen von Einstellwerten
- Taste 4 Reduzieren von Einstellwerten
- Taste (5) Bestätigen
- Taste 6 Wechsel in das Statusmenü
- Taste (7) Escapetaste für den Wechsel in das vorhergehende Menü



## 2.3.2 Menüpunkte anwählen und Werte einstellen

Im Normalbetrieb des Reglers befindet sich das Display im Hauptmenü. Wird einige Sekunden lang keine Taste gedrückt, erlischt die Displaybeleuchtung. Um die Displaybeleuchtung zu reaktivieren, eine beliebige Taste drücken.

- → Um in einem Menü zu scrollen oder Werte einzustellen, wahlweise die Tasten 1 und 3 oder die Tasten 2 und 4 drücken
- Um ein Untermenü zu öffnen oder einen Wert zu bestätigen, Taste 5 drücken
- Um in das Statusmenü zu wechseln, Taste (6) drücken – unbestätigte Einstellungen werden nicht gespeichert
- Um in das vorhergehende Menü zu wechseln, Taste (7) drücken – unbestätigte Einstellungen werden nicht gespeichert

Wenn längere Zeit keine Taste gedrückt wurde, wird die Einstellung abgebrochen und der vorherige Wert beibehalten.



Wenn hinter einem Menüpunkt das Symbol » zu sehen ist, kann mit Taste (5) ein weiteres Menü geöffnet werden.

Mess- / Bil-	anzw erte
▶ 🗆 Senso	ren
US	9.6 l/min
S1	63.0 °C

Wenn vor einem Menüpunkt das Symbol  $\textcircled$  zu sehen ist, kann mit Taste (5) ein Untermenü ,aufgeklappt' werden. Ist es bereits aufgeklappt, ist statt des  $\boxdot$  ein  $\boxdot$  zu sehen.

de

Werte und Optionen können auf verschiedene Arten eingestellt werden:



aktuell gespeicherter Wert Minimalwert Maximalwert

Zahlenwerte werden mit einem Schieber eingestellt. Links ist der Minimalwert zu sehen, rechts der Maximalwert. Die große Zahl oberhalb des Schiebers zeigt die aktuelle Einstellung an. Mit den Tasten 2 und (4) kann der obere Schieber nach links und rechts bewegt werden.

Erst, wenn die Einstellung mit Taste (5) bestätigt wird, zeigt auch die Zahl unterhalb des Schiebers den neuen Wert an. Wird er erneut mit Taste (5) bestätigt, ist der neue Wert gespeichert und der Einstellkanal wird verlassen.



inaktiver Bereich

inaktiver Bereich

Wenn Werte gegeneinander verriegelt sind, bieten sie einen eingeschränkten Einstellbereich an, abhängig von der Einstellung des jeweils anderen Wertes.

In diesem Fall ist der aktive Bereich des Schiebers verkürzt, der inaktive Bereich wird als unterbrochene Linie dargestellt. Die Anzeige des Maximal- und Minimalwertes passt sich der Einschränkung an.



Wenn aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten nur eine wählbar ist, werden sie mit "Radiobuttons" angezeigt. Wenn ein Punkt angewählt wird, ist der Radiobutton ausgefüllt. Erneutes Drücken der Taste (5)übernimmt die Auswahl und der Einstellkanal wird verlassen.



Einige Auswahlmöglichkeiten werden mit Checkboxen angezeigt. Wenn ein Punkt angewählt wird, erscheint ein x innerhalb der Checkbox.

#### 2.3.3 Timer einstellen

Wenn die Option **Timer** aktiviert wird, erscheint eine Wochenzeitschaltuhr, mit der Zeitfenster für den Betrieb der Funktion eingestellt werden können.

Zunächst erscheint eine Übersicht über die bestehenden Einstellungen. Für jeden Wochentag gibt es ein Übersichtsfenster, mit den Tasten 2 und 4 kann zwischen den Tagen gewechselt werden.



Um den Timer einzustellen, Taste (5) drücken. Zuerst kann ausgewählt werden, welcher Wochentag oder ob alle Wochentage bearbeitet werden soll.



Unter dem letzten Wochentag befindet sich der Menüpunkt **Weiter**. Wird Weiter angewählt, gelangt man in das Menü **Timer bearbeiten** zur Einstellung der Zeitfenster.

Wochentage	
⊠ Sam <i>s</i> tag	
🖾 Sonntag	
• Weiter	

#### Hinzufügen eines Zeitfensters:

Die Zeitfenster können in Schritten von je 15 Minuten eingestellt werden.

Um ein aktives Zeitfenster einzustellen, folgendermaßen vorgehen:

- → Den Cursor mit den Tasten 2 und 4 zum gewünschten Beginn des Zeitfensters bewegen. Den Beginn des Zeitfensters mit Taste 1 festlegen.
- ➔ Den Cursor mit den Tasten 2 und 4 zum gewünschten Ende des Zeitfensters bewegen.

- Um das Zeitfenster abzuschließen, bei Erreichen des gewünschten Endzeitpunktes Taste (5) drücken.
- Um ein weiteres Zeitfenster hinzuzufügen, die drei vorhergehenden Punkte wiederholen.
- ➔ Um wieder zur Übersicht über die bestehenden Einstellungen zu gelangen, Taste (5) erneut drücken.

0.00	02.00	06.00	09.00
vv	·····	<sup>vo</sup> iňůi	u <sup>00.00</sup>
	4.20		
	¥:50		
			11
	, in the second se		lluummu

Time	r bearbeiten
00:00 	03:00 06:00 09:00
	15 <u>:</u> 30
12:00	15:00 18:00 21:00

Tim	er bearbeiten	
00: 	0 03:00 06:00 09:00	
	15 <u>:</u> 30	
12:	0 15:00 18:00 21:00	

#### Entfernen eines Zeitfensters:

Um ein aktives Zeitfenster zu entfernen, folgendermaßen vorgehen:

→ Den Zeitpunkt, ab dem ein Zeitfenster entfernt wird, mit Taste  $\sqrt{3}$  festlegen.

→ Den Cursor mit den Tasten 2 und 4 zum gewünschten Ende des Zeitfensters bewegen.

→ Um das Entfernen des Zeitfensters abzuschließen, bei Erreichen des gewünschten Endzeitpunktes Taste (5) drücken.

→ Um wieder zur Übersicht über die bestehenden Einstellungen zu gelangen, Taste (5) erneut drücken.

Tim	er bearbeiten
00:	00:03:00 06:00 09:00
1	
	19 <u>:</u> 00
12.	00.15.00.18.00.21.00
Tim	er bearbeiten
00:	00 03:00 06:00 09:00
1	
	20:00
12	
Tim	er bearbeiten
00:	
i i	20:00
12:	00 15:00 18:00 21:00
Tim	er: Montag
00:	00:00 06:00 00:00 
I	

#### 2.3.4 Menüstruktur

Hauptmenü			
Status –			Status
Warmwasser —		Warmwasser	Mess-/Bilanzwerte
Zirkulation —	— Zirkulation	Notbetrieb	Warmwasser
Grundeinstellung —	Тур	T-WW Soll	Zirkulation
SD-Karte	Zirkulationssensor	Soll min	Desinfektion
Handbetrieb	Zirkulationsvolumenstrom	Soll max	Fehlerrelais
Bedienercode	T-Zirk Ein	ΔΤmax	Meldungen
Eingänge	∆T-Zirk Aus	Bypass	Service
	ZirkLaufzeit	Komfort	ıl
	ZirkWartezeit	T-WW Soll gleitend	Warmwasser/Bypass
	Timer	Blockierschutz	T-Bypass Ein
	Desinfektion	1	∆T-Bypass
	RL-Einschichtung	Zirkulation / Desinfektion	Vol.str. Bypass Ein
		Handstart/Abbruch	Nachlauf
	Grundeinstellungen	T-Desinf Soll	
	Sprache	Desinf.dauer	Warmwasser/Komfort
	Sommer/Winter	Desinf.tag	Komfortmodus
	Datum	Desinf.uhrzeit	Komfort Soll
	Uhrzeit	_	Komfort Hyst.
	Werkseinstellung	└── Zirkulation/	, Komfort Drehz.
		Typ	Wartezeit
		T Ein	Timer
		Hysterese	

 $\Delta T Aus$ 

Die zur Verfügung stehenden Menüpunkte und Einstellwerte sind variabel und abhängig von bereits gemachten Einstellungen. Die Abbildung zeigt nur einen beispielhaften Ausschnitt des Gesamtmenüs zur Verdeutlichung der Menüstruktur.

de

#### 2.4 Inbetriebnahmemenü

Das Inbetriebnahmemenü besteht aus den im Folgenden beschriebenen Kanälen, die zeilenweise durchlaufen und eingestellt werden können.

- 1. Sprache:
- ➔ Die gewünschte Menüsprache einstellen.



➔ Die automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung aktivieren, bzw. deaktivieren.

3. Zeit:

→ Die aktuelle Uhrzeit einstellen. Zuerst die Stunden und dann die Minuten einstellen.

- 4. Datum:
- ➔ Das aktuelle Datum einstellen. Zuerst das Jahr, dann den Monat und anschließend den Tag einstellen.



Sprache

Deutsch

English Francais



#### 5. Warmwassersolltemperatur

- Die gewünschte Warmwassersolltemperatur einstellen.
- Für detaillierte Informationen siehe Seite 19.

#### 6. Zirkulation:

- Die Zirkulation aktivieren und den Zirkulationsmodus auswählen.
- → Den manuellen Abgleich des Zirkulationsvolumenstroms durchführen.
- ➔ Dazu die Drehzahl der Sekundärpumpe einstellen und den gemessenen Volumenstrom durch Bestätigen von Zirk.vol.speichern abspeichern.

Für

Für detaillierte Informationen siehe Seite 24.

#### 7. Das Inbetriebnahmemenü beenden:

Durch Auswahl des Menüpunkts **Speichern**, sind die Einstellungen gespeichert.

Wenn das Inbetriebnahmemenü beendet wurde, ist der Regler betriebsbereit.

 Um zu den Einstellkanälen des Inbetriebnahmemenüs zurückzugelangen, Taste (7) drücken.

Alle im Inbetriebnahmemenü gemachten Einstellungen können bei Bedarf auch später in den entsprechenden Menüs verändert werden.



#### 3 Einstellungen

3.1 Hauptmenü

Н	lauptmenü	
•	Status	
	Warm wasser	
	Zirkulation	

In diesem Menü können die verschiedenen Menübereiche angewählt werden.

Folgende Menübereiche stehen zur Auswahl:

Status
Warmwasser
Zirkulation
Grundeinstellung
SD-Karte
Handbetrieb
Bedienercode
Ein-/Ausgänge

# i

#### Hinweis:

Wenn für die einstellbare Zeit **T-Display Standby** keine Taste gedrückt wird, erlischt die Displaybeleuchtung. Nach weiteren 3 Minuten wechselt der Regler in das Menü Status / Warmwasser.

 Um vom Menü Status / Warmwasser in das Hauptmenü zu gelangen, zweimal Taste (7) drücken!

#### 3.2 Statusmenü



Im Statusmenü des Reglers befinden sich zu jedem Menübereich die jeweiligen Statusmeldungen.

#### 3.2.1 Mess-/Bilanzwerte



Im Menü Status/Mess-/Bilanzwerte werden alle aktuellen Messwerte sowie verschiedene Bilanzwerte angezeigt. Einige der Anzeigezeilen können angewählt werden, um in ein Untermenü zu gelangen.



Es werden der Status für die WW-Bereitung, die Zirkulation, den Bypass, die Desinfektion, die RL-Einschichtung, die direkte Aufschlüsselung von Sensoren und Relais, sowie der Betriebsstundenzähler angezeigt.

Wa	armw assei	r
	S1	63 °C <b>&gt;&gt;</b>
٦	F-WW	

Wenn z. B. Warmwasser angewählt wird, öffnet sich ein Untermenü mit den belegten Sensoren und Relais, in dem die aktuellen Temperaturen, bzw. die aktuelle Drehzahl angezeigt werden.

Wenn eine Zeile mit einem Messwert angewählt wird, öffnet sich ein weiteres Untermenü.



Wenn z. B. VFS angewählt wird, öffnet sich ein Untermenü, in dem der Minimal- und Maximalwert angezeigt werden.



Im Menü Status/ Warmwasser wird der Status der Warmwasserbereitung angezeigt.

#### 3.2.3 Zirkulation



Im Menü Status/Zirkulation werden der Status der Zirkulation, der ausgewählte Zirkulationsmodus sowie evtl. verbleibende Lauf- und Sperrzeiten angezeigt.

#### 3.2.4 Desinfektion

## Desinfektion Desinfektion Inaktiv zurück

Im Menü Status/Desinfektion werden der Status und der Fortschritt der thermischen Desinfektion, verschiedene Zeitzähler sowie die Anzahl der bisherigen Startvorgänge angezeigt.

#### 3.2.5 Rücklaufeinschichtung

Im Menü Status / RL-Einschichtung wird der Status der Funktion angezeigt.



Im jeweiligen Menü werden Statuswerte der ausgewählten Funktion angezeigt.

#### 3.2.6 Fehlerrelais

Im Menü Status/Fehlerrelais wird angezeigt, ob das potenzialfreie Fehrlerrelais aktiv oder inaktiv ist.

#### 3.2.7 Meldungen



Im Menü Status/Meldungen werden Fehler- und Warnmeldungen angezeigt.

Im Normalbetrieb wird **Alles in Ordnung** angezeigt. Ein Kurzschluss oder Leitungsbruch an einem Sensoreingang wird als **!Sensorfehler** dargestellt. Der genaue Fehlercode kann im Menü Status/Mess-/Bilanzwerte abgerufen werden.

Im Fehlerfall blinkt zusätzlich die LED des Tastenkreuzes rot.

#### 3.2.8 Service

Service	
▶ S1	>>
S2	>>
S3	>>

Im Menü Status/Service wird für jeden Sensor und jedes Relais angezeigt, welcher Komponente oder welcher Funktion sie zugewiesen sind.

Nicht verwendete Relais und Sensoreingänge werden hier nicht angezeigt.

#### 3.3 Warmwasser



In diesem Menü können alle Einstellungen für die Warmwasserbereitung gemacht werden. Es stehen folgende Parameter und Funktionen zur Verfügung:

- Notbetrieb
- Warmwassersolltemperatur
- Minimale Warmwassersolltemperatur
- Maximale Warmwassersolltemperatur
- Bypassfunktion (je nach Reglervariante)
- Komfortmodus
- Gleitende Warmwassersolltemperatur
- Blockierschutz

18

#### Notbetrieb



#### Hauptmenü/Warmwasser/Notbetrieb

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Notbetrieb	Aktivierung der Funktion	Ja, Nein	Nein
Notdrehzahl	Drehzahl für den Notbetrieb	1,5 100,0 %	30,0 %
T-WW	Anzeige der aktuellen WW-Vorlauftempe- ratur zum Abgleich der Notdrehzahl	-	-
zurück			

Die Funktion **Notbetrieb** dient dazu, eine Warmwasserbereitung auch bei einem Sensorausfall zu gewährleisten. In diesem Fall läuft die Primärpumpe permanent mit der einstellbaren **Notdrehzahl**. Dazu die Notdrehzahl mit der daraus resultierenden Warmwassertemperatur abgleichen. Der Anzeigekanal **T-WW** ermöglicht diese Abstimmung direkt im Menü Warmwasser, sobald der Notbetrieb aktiviert wurde.



#### Hinweis:

Wenn ein Sensorausfall vorliegt, der die Warmwasserbereitung verhindert, den Notbetrieb im Einstellkanal Notbetrieb aktivieren.

Den Abgleich der Drehzahl Notbetrieb frühzeitig durchführen, um eine rasche Aufnahme des Notbetriebs im Fehlerfall zu ermöglichen.

#### Warmwassersolltemperatur (T-WW Soll)



#### Hauptmenü/Warmwasser/T-WW Soll

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
T-WW Soll	Warmwassersolltemperatur (T-WW Soll)	2075°C	60 °C

Mit diesem Parameter wird die Temperatur **T-WW Soll** eingestellt, die am WW-Vorlaufsensor erreicht werden soll. Der Regler regelt daraufhin die Drehzahl der Primärpume so, dass die Temperatur am WW-Vorlaufsensor auf der Sekundärseite kontinuierlich die notwendige Solltemperatur T-WW Soll hält. de

#### Minimale Warmwassersolltemperatur



Dieser Parameter legt die untere Grenze für die Einstellung der Warmwassersolltemperatur **T-WW Soll** fest.

#### Hauptmenü/Warmwasser/Soll min

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Soll min	Minimale Warmwassersolltemperatur	2075 °C	20 °C

#### Maximale Warmwassersolltemperatur



Dieser Parameter legt die obere Grenze für die Einstellung der Warmwassersolltemperatur **T-WW Soll** fest.

#### Hauptmenü/Warmwasser/Soll max

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Soll max	Maximale Warmwassersolltemperatur	2075°C	60 °C

#### Bypass (je nach Reglervariante)





#### Hauptmenü/Warmwasser/Bypass

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Bypass	Funktion Bypassventil	Aus, Ein	systemabh.
T-Bypass Ein	Einschalttemperatur Bypass	6590°C	75 °C
$\Delta$ T-Bypass	Ausschalthysterese T-Bypass Ein	1 10 K	5 K
Vol.str. By.	Einschaltvolumenstrom Bypass	5 30 l/min	10 l/min
Nachlauf	Nachlauffunktion	Ja, Nein	Nein

zurück

#### Die Funktion **Bypass** dient dazu, die Temperatur im Warmwasservorlauf der Sekundärseite zu begrenzen. Das zugewiesene Relais schaltet das Bypassventil für die Beimischung des primärseitigen Rücklaufs in den primärseitigen Vorlauf um, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- → Der **Einschaltvolumenstrom** ist unterschritten.
- → Am Quellensensor ist die **Einschalttemperatur** überschritten.

#### Nachlauf

Die Funktion Nachlauf dient dazu, den Plattenwärmeübertrager abzukühlen und so das Verkalkungsrisiko zu minimieren, nachdem die Bypassfunktion aktiv war. Dazu läuft die Primärpumpe für die fest eingestellte Dauer von 60 Sekunden mit der Minimaldrehzahl.

#### WARNUNG! Verbrühungsgefahr!



Während des Nachlaufs kann es bei Einsatz bestimmter Pumpen zu sehr hohen Warmwassertemperaturen kommen.

→ Die Funktion Nachlauf nur aktivieren, wenn als Primärpumpe eine Pumpe der Baureihe Grundfos UPM (...) L eingesetzt wird. de

#### Komfortmodus

Warmw asser	
Komfort	
T-WW Soll gleit.	
Blockierschutz	

#### Hauptmenü/Warmwasser/Komfort



Wenn die Komfortfunktion aktiviert wird, erhöht sich das Verkalkungsrisiko des Plattenwärmetauschers. Die Funktion **Komfort** dient dazu, den Plattenwärmeübertrager vorzuwärmen, um eine schnelle Warmwasserbereitung zu gewährleisten.

Im Falle einer Zapfung kann so die T-WW Soll am T-WW-Sensor schneller erreicht werden.

Ist die Funktion Komfort aktiv, wird die Primärpumpe eingeschaltet, um den PWÜT ständig auf der Solltemperatur **Komfort Soll** zu halten.

Dazu wird die aktuelle Temperatur **T-VL** am **T-VL-Sensor** gemessen.

Wenn die Temperatur T-VL unter den Sollwert Komfort Soll sinkt, wird die Primärpumpe eingeschaltet und mit der **Komfort Drehzahl** betrieben.

Die Temperatur Komfort Soll wird vom Regler berechnet und als Anzeigewert im Reglermenü dargestellt:

#### Komfort Soll = T-WW Soll - 7K

Komfort Soll = T-WW Soll\_gl - 7K (bei aktiver gleitender Temperaturregelung)

Wenn am T-VL-Sensor die Grenztemperatur (Komfort Soll + Komfort Hyst.) erreicht ist, wird die Primärpumpe ausgeschaltet. Sobald die Komfortfunktion nicht mehr aktiv ist, ist sie für die einstellbare Wartez. gesperrt.

Wenn die Funktion **Timer** aktiviert ist, können Zeitfenster eingestellt werden, in denen der Komfortmodus aktiviert ist. Außerhalb dieser Zeitfenster ist der Komfortmodus deaktiviert.

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Komfortmodus	Komfortmodus für den PWÜT	Aus, Ein	Aus
Komfort Soll	Anzeige der Solltemperatur für den PWÜT	-	-
Komfort Hyst.	Hysterese bei Überschreitung der Kom- fort Soll	1 10 K	2 K
Komf. Drehz.	Drehzahl der Primärpumpe während aktivem Komfortmodus	15 100 %	25 %
Wartez.	Sperrzeit für die Funktion nachdem die Funktion aktiv war	0 60 Min	10 Min
Timer	Wochenzeitschaltuhr	-	-
zurück			

de

#### **Gleitender Sollwert**

Warmw asser	
Komfort	
T-WW Soll gleit.	
Blockierschutz	

#### Hauptmenü/Warmwasser/Gleitender Sollwert

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
T-WW-Soll gl.	Aktivierung der Funktion	Ja, Nein	Ja
$\Delta T$ Gleitend	Temperaturdifferenz	2,0 20,0 K	5,0 K

zurück

Wenn die am T-VL-Sensor gemessene T-VL nicht ausreicht, um die T-WW Soll zu erreichen, wird die T-WW Soll dynamisch abgesenkt.

Die Absenkung erfolgt, wenn:

• Primärvorlauftemperatur T-VL  $\leq$  (T-WW Soll +  $\Delta$ T Gleitend)

Die abgesenkte Solltemperatur **T-WW Soll\_gl.** wird dynamisch so angepasst, dass

• T-WW Soll\_gl. = (T-VL –  $\Delta$ T Gleitend)

Die Drehzahl der Primärpumpe wird so geregelt, dass die dynamische

Solltemperatur **T-WW Soll\_gl** am **T-WW-Sensor** gehalten wird.

#### Blockierschutz



#### Hauptmenü/Warmwasser/Blockierschutz

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Blockierschutz	Aktivierung der Funktion	Ja, Nein	Nein

Die Funktion **Blockierschutz** dient dazu, ein Festsetzen der Pumpen nach längeren Stillstandszeiten zu verhindern. Der Blockierschutz wird täglich um 12 Uhr ausgeführt. Er wirkt in Abhängigkeit von System und aktivierten Funktionen auf die Primär- und Sekundärpumpe sowie auf Ventile.

Die Einschaltzeit beträgt 4 Sekunden. Zuerst läuft die Zirkulationspumpe. Anschließend startet die Primärpumpe. Dann werden nacheinander eventuell angeschlossene Ventile geschaltet. Die WW-Bereitung, der Warmstart des Wärmetauschers sowie die Zirkulationen haben Priorität vor dem Blockierschutz. Im Falle einer Zapfung wird der Blockierschutz für die betroffenen Pumpen abgebrochen.

#### 3.4 Zirkulation

Hauptmenü Warm wasser Zirkulation Grundeinstellungen

Die **Zirkulationsfunktion** dient zur Regelung und Ansteuerung einer Zirkulationspumpe.

#### Manuellen Abgleich durchführen:



Hinweis:

Für die Zeit des manuellen Abgleichs darf keine Zapfung vorgenommen werden. Alle Kugelhähne der Station müssen voll geöffnet sein (Normalstellung).

Der Abgleich muss nur einmal bei Inbetriebnahme durchgeführt werden.

→ Um den manuellen Abgleich durchzuführen, ins Menü Hauptmenü/Zirkulation/Zirk.vol. wechseln

Für die Zirkulation stehen 3 Zirkulationsmodi in 4 unterschiedlichen Typen zur Verfügung:

#### Zirkulationsmodi:

- Dauerbetrieb
- Thermisch
- Anforderung

Über die Timerfunktion können Zeitfenster eingestellt werden, in denen ein bestimmer Zirkulationsmodus aktiv ist. Die Timerfunktion wirkt sich auf die verschiedenen Zirkulationstypen folgendermaßen aus:

Zirkulati- onstyp	aktiv innerhalb Zeitfenster	aktiv außerhalb Zeitfenster
Anforderung	Anforderung	Keine Zirkulation
Thermisch	Thermisch	Keine Zirkulation
Therm. + Anford.	Thermisch	Anford
Dauer	Dauer	Keine Zirkulation

Wenn einer der Zirkulationstypen ausgewählt wird, erscheinen die dazugehörigen Einstellparameter.

#### Hinweis:

Die Funktion Zirkulation muss aktiviert sein, um die Thermische Desinfektionsfunktion nutzen zu können.



Sekundärseite

#### Dauerbetrieb

Die Zirkulationspumpe ist dauerhaft eingeschaltet.

#### Thermostatisch

Wenn die Temperatur **T-Zirk.** am T-Zirk-Sensor die Einschalttemperatur **T-Zirk. Ein** unterschreitet, wird die Sekundärpumpe eingeschaltet.

Wenn die T-Zirk. am T-Zirk-Sensor die Grenztemperatur (**T-Zirk. Ein** +  $\Delta$ **T-Zirk. Aus**) überschreitet, wird die Sekundärpumpe ausgeschaltet.

#### Anforderung

Wenn am Volumenstromsensor ein Zapfimpuls registriert wird, schaltet der Regler die Sekundärpumpe ein. Die Sekundärpumpe bleibt anschließend für die Dauer **Laufzeit Zirk.** eingeschaltet.

Wenn der Volumenstrom den Wert Zirk.vol. innerhalb von 2 s wieder unterschreitet, bleibt die Sekundärpumpe eingeschaltet. Wird Zirk.vol. länger als 2 s überschritten, wird die Sekundärpumpe wieder ausgeschaltet.

Wenn die Sekundärpumpe eingeschaltet war und die Laufzeit Zirk. abgelaufen ist, wird jeder weitere Zapfimpuls für die Wartezeit Zirk. ignoriert und die Sekundärpumpe bleibt ausgeschaltet.

#### Hauptmenü/Zirkulation

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Тур	Zirkulationstyp	Aus, Anforderung, Thermisch, Therm. + Anford., Dauer	Aus
Zirk.sensor	Auswahl des Zirkulationssensors	S4, S6	S4
Zirk.vol	Untermenü für manuellen Abgleich des Zirkulationsvolumenstroms	-	-
T-Zirk Ein	Einschalttemperatur für die Zirkulation im Typ Thermisch und Therm. + Anford,	2070°C	40°C
$\Delta$ T-Zirk Aus	Ausschalthysterese für die Zirkulation im Typ Thermisch und Therm. + Anford,	210 K	3 K
ZirkLaufzeit	Laufzeit der Zirkulation im Typ Anforderung	0 600 s	60 s
ZirkWartez.	Sperrzeit der Zirkulation nach Ablauf der ZirkLaufzeit	0 60 Min	10 Min
Timer	Wochenzeitschaltuhr	-	-
Desinfektion	Untermenü für die Thermische Desinfektion	-	-
<b>RL-Einschichtung</b>	Untermenü für die Rücklaufeinschichtung	-	-
zurück			

#### 3.4.1 Zirkulationssensor

Zirkulat	ion	
Тур	Anford	erung
> Zirk.	Sensor	S4
Zirk	vol.	

Über die Einstellung des Parameters **Zirk.Sensor** kann zugewiesen werden, welcher Sensoreingang zur Messung der **T-Zirk RL** verwendet wird. Die folgenden Funktionen nutzen die am Zirk.Sensor gemessene Temperatur:

- Grenztemperatur (T-Zirk. Ein + ΔT-Zirk. Aus) für den Zirkulationstyp Thermisch und Therm. + Anford.
- Temperatur **T Ein** für den RL-Einschichtungsmodus Thermostat
- Temperaturdifferenz ∆T Ein bzw. ∆T Aus zum Speichersensor f
  ür den RL-Einschichtungsmodus Differenz

de

#### 3.4.2 Manueller Abgleich der Zirkulationspumpe

Zirk. vol.	6.	5 l/min
ZirkDreł	nz.	80%
ΔT-Zirk.le	eitg.	3.6 K
Zirk.vol.	4.0	l/min

#### Hauptmenü/Zirkulation/Zirk.vol.



Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Zirk.Drehz.	Einstellung der Pumpenleistung	20 100%	100%
$\Delta$ T-Zirk.leitg.	Anzeige des Temperaturabfalls zwischen WW-Vorlaufsensor und Zirkulationssen- sor im Rücklauf	-	-
Zirk.vol.	Anzeige des gespeicherten Zirkulations- volumenstroms	-	-
Zirk.vol. speichern	Zeile zum Speichern des Zirkulationsvo- lumenstroms	-	-

Der Temperaturverlust zwischen den Sensoren T-WW-Sensor und T-Zirk.RL-Sensor (Anfang und Ende der Zirkulationsleitung) kann verringert werden, indem die Drehzahl der Sekundärpumpe Zirk.-Drehz. erhöht wird. Die aktuelle Temperaturdifferenz zwischen TWW-Sensor und T-Zirk. RL-Sensor wird als  $\Delta$ **T-Zirk. leitg.** angezeigt. Um die Richtlinien der DVGW einzuhalten, sollte die Temperaturdifferenz weniger als 5K betragen. Wenn höhere Temperaturdifferenzen vorliegen, die Zirkulationsdrehzahl erhöhen

Wenn das Untermenü **Zirk.vol.** aufgerufen wird, schaltet der Regler die Sekundärpumpe ein.

Der aktuelle Volumenstrom dV wird rechts oben im Display angezeigt.

Durch Bestätigen der Zeile **Zirk.vol speichern** wird der aktuelle Volumenstrom **dV** als Zirkulationsvolumenstrom gespeichert und in der Zeile **Zirk.vol** angezeigt.

Dieser Wert wird benötigt, um den Bilanzwert **Zapf**menge gesamt in m<sup>3</sup> zu berechnen.

Wenn das Untermenü Zirk.vol verlassen wird, schaltet der Regler die Sekundärpumpe aus.

de

#### 3.4.3 Desinfektion



#### Hauptmenü/Desinfektion

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Desinfektion	Thermische Desinfektion	Ja, Nein	Nein
Handstart	Manueller Start der Thermischen Desin- fektion	Start, Abbruch	-
T-Desinf. Soll	Solltemperatur für die Thermische Desinfektion	6075°C	60 °C
Desinf.dauer	Dauer der Thermischen Desinfektion	1120 Min	60 Min
Desinf.tag	Untermenü für die Auswahl der Tage für den automatischen Start der Thermischen Desinfektion	-	-
Desinf.uhrz.	Uhrzeit für den automatischen Start der Thermischen Desinfektion	00:00 23:59	01:00

zurück

Diese Funktion dient dazu, die Legionellenbildung in den Warmwasser- und Zirkulationsleitungen auf der Sekundärseite des Wärmetauschers einzudämmen. Die Funktion **Desinfektion** wird automatisch gestartet, wenn die einstellbare **Desinf.uhrz.** am einstellbaren **Desinf.tag** erreicht ist.

Die Funktion kann auch über den Menüpunkt **Handstart** manuell gestartet werden.

Wenn die Funktion Desinfektion startet, wird die Sekundärpumpe mit der Drehzahl **Zirk.-Drehz.** eingeschaltet.

Durch die Zapferkennung startet die Primärpumpe. Die Sekundärpumpe bleibt für die einstellbare **Desinf. dauer** eingeschaltet.

Die Drehzahl der Primärpumpe wird während der Desinfektion so geregelt, dass am **T-WW-Sensor** die einstellbare Temperatur **T-Desinf Soll** gehalten wird.

Die Desinfektion gilt als erfolgreich, wenn während der Desinf.dauer die Temperatur am **Zirk.-RL** die Temperatur (**T-Desinf. Soll - 5 K**) überschreitet. Die Zeitspanne der Überschreitung wird in Minuten in der Meldung **Desinf.temp. für {t} Min. überschritten** angezeigt.

Nach Ablauf der Desinf.dauer wird die Sekundärpumpe ausgeschaltet und die Meldung **Desinf. erfolgreich am {Datum}** angezeigt. Die maximale am T-Zirk. RL-Sensor erreichte Temperatur wird in der Meldung **max. Temp am Zirk.-RL = {max. Temp.}** °C angezeigt.

Wenn die Funktion Desinfektion aktiv ist, kann sie über den Menüpunkt **Abbruch** jederzeit beendet werden.



Hinweis:

Während die Funktion Desinfektion aktiv ist, wird die Funktion Bypass unterdrückt.

#### 3.4.4 Rücklaufeinschichtung

## Zirkulation Desinfektion RL-Einschichtung zurück

Hauptmenü/Zirkulation / RI - Finschichtung

Die Funktion Rücklaufeinschichtung dient dazu, die Temperaturschichtung im Speicher vor Durchmischung zu schützen, während die Zirkulation aktiv ist. Für die Funktion sind zwei Modi auswählbar:

Modus **Thermostat** (Umschalten zwischen zwei Speicherbereichen bzw. Speichern. Nutzung des Zirk.-RL-Sensors):

Wenn am **Zirk.-RL-Sensor** die einstellbare Temperatur **T** Ein überschritten wird, schaltet der Regler das Relais für die Rücklaufeinschichtung ein. Der

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
RL-Einschichtung	Funktion aktivieren	Ja, Nein	Nein
Тур	Modus der Rücklaufeinschichtung	Thermostat, Differenz	Thermostat
T Ein	Einschalttemperatur der Rücklaufein- schichtung im Modus Thermostat	20 45 °C	35°C
Hysterese	Ausschalthysterese der Rücklaufeinschich- tung im Modus Thermostat	0,5 20,0 K	5,0 K
$\Delta T$ Ein	Einschalttemperaturdifferenz der Rück- laufeinschichtung im Modus Differenz	0,5 20,0 K	10,0 K
∆T Aus	Ausschalttemperaturdifferenz der Rück- laufeinschichtung im Modus Differenz	0,5 20,0 K	6,0 K

zurück

de



Rücklauf wird in den oberen Speicherbereich bzw. wärmeren Speicher eingespeist.

Wenn am Zirk.-RL-Sensor die Grenztemperatur **(T Ein - Hysterese)** unterschritten ist, wird das Relais ausgeschaltet. Der Rücklauf wird in den unteren Speicherbereich bzw. kälteren Speicher eingespeist.

# i

Hinweis:

Das 3-Wege-Ventil muss so eingebaut werden, dass im stromlosen Zustand die Durchflussrichtung auf den unteren Speicherbereich bzw. kälteren Speicher geschaltet ist.

Modus **Differenz** (Umschalten zwischen zwei Speicherbereichen bzw. Speichern mit Nutzung des Zirk.-RL-Sensors und eines zusätzlichen Speichersensors):

Wenn die Temperaturdifferenz zwischen dem Zirk.-RL-Sensor und dem Speichersensor den definierbaren Wert  $\Delta T$  Ein überschreitet, wird das Relais für die Rücklaufeinschichtung eingeschaltet. Der Rücklauf wird in den oberen Speicherbereich bzw. wärmeren Speicher eingespeist.

Wenn die Temperaturdifferenz zwischen dem Zirk.-RL-Sensor und dem Speichersensor den definierbaren Wert  $\Delta T$  Aus unterschreitet, wird das Relais ausgeschaltet. Der Rücklauf wird in den unteren Speicherbereich bzw. kälteren Speicher eingespeist.



#### Hinweis:

Wenn der Typ Differenz eingestellt wird, verwendet der Regler den **Sensoreingang S5** zur Ermittlung der Temperatur für den Speichersensor. Das 3-Wege-Ventil muss so eingebaut werden, dass im stromlosen Zustand die Durchflussrichtung auf den unteren Speicherbereich bzw. kälteren Speicher geschaltet ist. Um die Schichtung im oberen Speicherbereich bzw. wärmeren Speicher zu erhalten, muss der Speichersensor im oberen Speicherbereich bzw. wärmeren Speicher installiert werden.

#### 3.5 Fehlerrelais

E	in-/Ausgänge	
	Eingänge	
	Fehlerrelais	
	zurück	

#### Hauptmenü/Ein-/Ausgänge/Fehlerrelais

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Fehlerrelais	Funktion aktivieren	Ja, Nein	Nein
Invertiert	Relaisfunktion invertiert	Ja, Nein	Ja

zurück

#### 3.6 Grundeinstellungen



#### Grundeinstellungen

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Sprache	Auswahl Menüsprache	Deutsch, English, Francais, Espanol, Italiano	Deutsch
Sommer/Winter	Automatische Zeitumstellung	Ja, Nein	Ja
Datum	Einstellung Datum	01.01.2001 31.12.2099	01.01.2010
Uhrzeit	Einstellung Uhrzeit	00:00 23:59	-
T-Display Standby	Dauer Displaybeleuchtung	10 300 s	30 s
Werkseinstellung	zurück auf Werkseinstellung	Ja, Nein	Nein

zurück

Die Funktion **Fehlerrelais** dient dazu, ein Relais im Fehlerfall zu schalten. So kann z. B. ein Signalgeber angeschlossen werden, der Fehlerfälle meldet.

Wenn die Funktion aktiviert wird, schaltet der Regler das potenzialfreie Relais, wenn ein Fehler vorliegt.

Wenn die Option **Invertiert** aktiviert ist, ist das Relais immer eingeschaltet, wenn kein Fehler vorliegt. Wenn ein Fehler auftritt, schaltet der Regler das potenzialfeie Relais aus.

Im Menü Grundeinstellungen können alle Basis-Parameter für den Regler eingestellt werden. Normalerweise sind diese Einstellungen bereits im Inbetriebnahmemenü gemacht worden. Sie können hier nachträglich verändert werden.

qe

Hauptmenü Grundeinstellung SD-Karte Handbetrieb

Der Regler verfügt über einen SD-Karteneinschub für handelsübliche SD-Karten

Folgende Funktionen können mit einer SD-Karte ausgeführt werden:

- Mess- und Bilanzwerte im CSV-Format aufzeichnen. Nach der Übertragung in einen Computer können die gespeicherten Werte beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und visualisiert werden.
- · Einstellungen und Parametrisierungen auf der SD-Karte sichern und gegebenenfalls wiederherstellen.
- Firmware-Updates auf den Regler aufspielen.

#### Firmware-Updates aufspielen

Wenn eine SD-Karte eingelegt wird, auf der ein Firmware-Update gespeichert ist, erscheint die Abfrage **Update?** im Display. Mit den Tasten 2 und 4kann zwischen Ja und Nein gewechselt werden.

→ Um ein Update durchzuführen, Ja auswählen und mit Taste (5) bestätigen

Das Update wird automatisch durchgeführt. Im Display erscheint **Bitte warten** und ein Fortschrittsbalken. Wenn das Update fertig aufgespielt ist, startet der Regler automatisch neu und durchläuft eine kurze Initialisierungsphase.

→ Wenn kein Update durchgeführt werden soll, Nein auswählen.

Der Regler startet den Normalbetrieb.



Der Regler erkennt Firmware-Updates nur, wenn sie in einem Ordner namens FRIWA auf der ersten Ebene der SD-Karte gespeichert sind.

→ Auf der SD-Karte einen Ordner FRIWA anlegen und die heruntergeladene ZIP-Datei in diesen Ordner extrahieren

#### Datenaufzeichnung starten

- ➔ SD-Karte in den Adapter einsetzen
- → Aufzeichnungsart und Aufzeichnungsintervall (Logintervall) einstellen

Die Aufzeichnung beginnt sofort

#### Datenaufzeichnung beenden

- Menüpunkt Karte entfernen wählen
- → Nach Anzeige Karte entnehmen die Karte aus dem Finschub entnehmen

Wenn im Menüpunkt Aufzeichnungsart Linear eingestellt wird, endet die Aufzeichnung bei Erreichen der Kapazitätsgrenze. Es erscheint die Meldung Karte voll.

Bei der Einstellung Zyklisch werden die ältesten Daten auf der Karte überschrieben, sobald die Kapazitätsgrenze erreicht ist.

#### SD-Karte





Die verbleibende Aufzeichnungszeit verringert sich nicht-linear durch die zunehmende Größe der Datenpakete. Die Datenpakete können sich z. B. durch den ansteigenden Wert der Betriebsstunden vergrößern.

#### **Reglereinstellungen speichern**

→ Um die Reglereinstellungen auf der SD-Karte zu speichern, den Menüpunkt Einstellungen speichern auswählen.

Während des Speichervorgangs erscheint im Display Bitte warten, danach die Meldung Erfolgreich!. Die Reglereinstellungen werden in einer .SET-Datei auf der SD-Karte gespeichert.

#### Reglereinstellungen laden

→ Um die Reglereinstellungen von einer SD-Karte zu laden, den Menüpunkt Einstellungen laden auswählen

Das Fenster Dateiauswahl erscheint.

➔ Die gewünschte .SET-Datei auswählen Während des Ladevorgangs erscheint im Display Bit-

te warten, danach die Meldung Erfolgreich!.

#### **SD-Karte formatieren**

#### → Menüpunkt Karte formatieren wählen

Der Karteninhalt wird gelöscht und die Karte mit dem Dateisystem FAT formatiert.



#### **Hinweis:**

Um die SD-Karte sicher zu entfernen, vor der Kartenentnahme immer den Menüpunkt Karte entfernen... anwählen.

#### 3.8 Handbetrieb

Hauptmenü SD-Karte Handbetrieb Bedienercode

Im Menü **Handbetrieb** kann der Betriebsmodus aller verwendeten PWM-Ausgänge und Relais im Regler eingestellt werden.



Wenn der Betriebsmodus für HE1 bzw. HE2 auf **Ein**, **Aus** oder **Auto** eingestellt wird, wirkt sich dies nur auf das Drehzahlsignal aus, das über den PWM-Ausgang 1 bzw. 2 an die angeschlossene Pumpe gesendet wird. Die Spannungsversorgung der Pumpe mit 100% Netzspannung bleibt jeweils über L' erhalten.

Betriebsmodi für HE1 und HE2:

- Ein = Spannungsversorgung über L' 100%, Drehzahlsignal über PWM-Ausgang 100%
- Auto= Spannungsversorgung über L' 100%, flexible Drehzahlregelung über den PWM-Ausgang
- Aus = Spannungsversorgung über L' 100%, Drehzahlsignal über PWM-Ausgang 0%

Für jedes Relais kann auch einzeln ein Betriebsmodus gewählt werden. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen für alle Relais zur Verfügung:

- Aus = Relais ist ausgeschaltet (Handbetrieb)
- Auto = Relais ist im Automatikmodus
- Ein = Relais läuft mit 100% (Handbetrieb)



Hinweis:



#### Handbetrieb

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Alle Relais	Auswahl Betriebsmodus aller Relais	Auto, Aus	Auto
Regler			
HE1	Auswahl Betriebsmodus der Primärpumpe	Ein, Auto, Aus	Auto
HE2	Auswahl Betriebsmodus der Sekundär- pumpe	Ein, Auto, Aus	Auto
Relais (1 4)	Auswahl Betriebsmodus der einzelnen Relais	Ein, Auto, Aus	Auto



Im Menü Bedienercode kann ein Bedienercode eingegeben werden.



Jede Stelle des vierstelligen Codes muss einzeln eingegeben und bestätigt werden. Nach der Bestätigung der letzten Stelle erfolgt ein automatischer Sprung in die nächsthöhere Menüebene.

Um Zugang zu den Menübereichen des Expertenlevels zu erlangen, muss der Experten-Bedienercode eingegeben werden:

Experten-Bedienercode: 0262

#### **Hinweis:**

Um zu verhindern, dass zentrale Einstellwerte des Reglers unsachgemäß verändert werden, sollte vor der Überlassung an einen fachfremden Anlagenbetreiber der Kunden-Bedienercode eingegeben werden.

Kunden-Bedienercode: 0000 3.10 Eingänge

Ein-/Ausgänge	
Eingänge	
Fehlerrelais	
zurück	

Im Menü Eingänge können Sensoroffsets eingestellt werden.



#### Eingänge

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
S1 S8	Untermenüs für Sensoroffsets	-15,0 +15,0 K	0,0 K

#### 4 Datenkommunikation

#### 4.1 Datenkommunikation/Bus

Der Regler verfügt über den **VBus®** zur Datenkommunikation mit und der Energieversorgung von externen Modulen. Der Anschluss erfolgt mit beliebiger Polung an den beiden mit VBus® und **GND** gekennzeichneten Klemmen. Über diesen Datenbus können ein oder mehrere VBus®-Module angeschlossen werden, z. B.:

- Alarmmodul AM1
- Datenlogger

#### WARNUNG! Elektrischer Schlag!



L' ist ein dauerhaft spannungsführender abgesicherter Kontakt.

➔ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

#### 4.2 SD-Kartenadapter

Der Regler verfügt über einen SD-Kartenadapter.

Folgende Funktionen können mit einer SD-Karte ausgeführt werden:

 Mess- und Bilanzwerte auf einer SD-Karte speichern.

Nach der Übertragung in einen Computer können die gespeicherten Werte beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und visualisiert werden.

- Einstellungen und Parametrisierungen auf der SD-Karte sichern und gegebenenfalls wiederherstellen.
- Im Internet verfügbare Firmware-Updates herunterladen und per SD-Karte auf den Regler aufspielen.

Eine handelsübliche SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Für weitere Informationen zur Verwendung der SD-Karte siehe Seite 30.



### 5 Fehlersuche

WARNUNG! Elektrischer Schlag!



Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!

➔ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

Der Regler ist mit einer Sicherung geschützt. Nach Abnahme des Gehäusedeckels wird der Sicherungshalter zugänglich, der auch die Ersatzsicherung enthält. Zum Austausch der Sicherung den Sicherungshalter nach vorne aus dem Sockel ziehen.

Tastenkreuz blinkt rot.

Sensordefekt. In entsprechendem Sensor-Anzeigekanal wird anstatt einer Temperatur die Meldung **!Sensorfehler** angezeigt.

Kurzschluss oder Leitungsbruch.

Abgeklemmte Temperatursensoren können mit einem Widerstands-Messgerät überprüft werden und haben bei den entsprechenden Temperaturen die untenstehenden Widerstandswerte.

°C	°F	Ω Pt1000	°C	°F	Ω Pt1000
-10	14	961	55	131	1213
-5	23	980	60	140	1232
0	32	1000	65	149	1252
5	41	1019	70	158	1271
10	50	1039	75	167	1290
15	59	1058	80	176	1309
20	68	1078	85	185	1328
25	77	1097	90	194	1347
30	86	1117	95	203	1366
35	95	1136	100	212	1385
40	104	1155	105	221	1404
45	113	1175	110	230	1423
50	122	1194	115	239	1442

Tritt ein Störfall ein, wird über das Display des Reglers eine Meldung angezeigt.



Sicherung

#### Display ist dauerhaft erloschen.



#### 6 Stichwortverzeichnis

В	
Bedienercode	32
Betriebsmodus, Relais	31
Betriebsstundenzähler	17
Bilanzwerte	17
D	
Datenaufzeichnung	30
F	
Fehlerrelais	29
Firmware-Updates	30
н	
Handbetrieb	31
I	
Inbetriebnahmemenü	15
Μ	
Messwerte	17
Ν	
Netzanschluss vornehmen	. 6
Notdrehzahl	19

#### R

ĸ				
Reglereinstellungen laden				
Reglereinstellungen speichern	30			
Rücklaufanhebung				
S				
SD-Karte formatieren	30			
Sensorfehler, Fehlermeldung	18			
Service	18			
Sicherung auswechseln	34			
т				
Technische Daten	. 4			
Timer	12			
Z				
Zirkulation	24			

## **Reinhard Solartechnik GmbH**

Brückenstr. 2 D-28857 Syke Tel. 04242 80106 Fax. 04242 80079 solar@reinhard-solartechnik.de www.reinhard-solartechnik.de

