



Frischwasserregler FC3.8 6 (8) Eingänge, 4 Ausgänge (3 Relais, 1 potenzialfreier Schaltausgang)



Montage- und Bedienungsanleitung

99B138120x-mub-de | V04 | 2013/10 | Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Inhalt

	Allgemeine Sicherheitshinweise3		
	EG-Konformitätserklärung		
1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch		
2	Zu dieser Anleitung		
	2.1	Inhalt	4
	2.2	Zielgruppe	4
3	Installation		5
	3.1	Gehäuse öffnen/schließen	5
	3.2	Gehäuse montieren	6
	3.3	Elektrische Anschlüsse herstellen	7
	3.4	Klemmenzuordnung	10
4	Gerä	t erstmals in Betrieb nehmen	14
5	Aufb	au	15
	5.1	Gehäuse	15
	5.2	Anzeige	15
6	Bedi	enung	18
	6.1	Bedientasten	18
	6.2	Anzeige beim Bedienen	18
7	Betri	ebsarten	18
	7.1	Betriebsart wechseln	18
	7.2	Betriebsart Off	19
	7.3	Betriebsart Handbetrieb	19
	7.4	Betriebsart Automatik	21
8	Einst	tellmenü	22
	8.1	Übersicht	22
	8.2	Einstellmenü aufrufen und Menüeintrag wählen.	24
	8.3	Uhrzeit einstellen	24
	8.4	Funktionen einstellen	24
	8.5 0.6	Thermische Desinfektion sinashelten	24
	0.0 8.7	Auf die Werkseinstellung rücksetzen	25 25
	8.8	Hydraulikyariante einstellen	25 26
0	Eugk	tionon	20
9		Allgemeines zur Bedienung der Funktionen	20 26
	9.1	Funktionsbeschreibungen	20 28
	0.2	Alarmausgang	20 38
10	Dom/	ontage und Entsorgung	38
11	Infon	neldungen	38
10	Eable	zhababung	20
12	12.1	Allgemeine Echler	30 20
	12.1	Augemeiner einer	39 40
	12.2	Fehler an Sensor	 ⊿1
	12.4	Temperaturfühler Pt1000 prüfen	41
13	Tech	nische Daten	42
13	10011		

13.1	Kabelspezifikation 4	3
Haftu	ngsausschluss4	3
Gewä	hrleistung4	3

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Dokument ist Teil des Produkts.
- Installieren und benutzen Sie das Gerät erst, nachdem Sie dieses Dokument gelesen und verstanden haben.
- Bewahren Sie dieses Dokument während der Lebensdauer des Geräts auf. Geben Sie das Dokument an nachfolgende Besitzer und Benutzer weiter.
- Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise. Ziehen Sie bei Unklarheiten eine weitere Fachkraft hinzu.
- Die in diesem Dokument beschriebenen Maßnahmen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Ausnahme: Endkunden dürfen den Regler bedienen, wenn sie zuvor von einer Fachkraft geschult wurden.
- Durch unsachgemäße Bedienung kann die Frischwasserstation beschädigt werden.
- Das Gerät darf nicht an die Stromversorgung angeschlossen sein wenn:
 - das Gehäuse geöffnet oder beschädigt ist. _
 - Leitungen beschädigt sind. _
- Vom Werk angebrachte Schilder und Kennzeichnungen niemals verändern, entfernen oder unkenntlich machen.
- Vorgeschriebene Einsatzbedingungen einhalten; mehr dazu im Abschnitt Technische Daten.
- Dieses Gerät ist nicht bestimmt für:
 - Kinder
 - Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen _
 - Personen, die nicht über ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verfügen. Es sei denn, sie wurden durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in die Benutzung des Geräts unterwiesen und anfänglich beaufsichtigt.

EG-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in seiner Konstruktion und in seinem Betriebsverhalten den zutreffenden europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

DE

1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Frischwasserregler, im Folgenden als *Regler* bezeichnet, ist ein unabhängig montierter elektronischer Temperaturregler für die Aufbau-Montage. Die Integration in eine Pumpengruppe ist möglich, wenn die technischen Daten des Reglers eingehalten werden. Der wartungsfreie Regler ist ausschließlich für die Steuerung und Überwachung einer PAW-Frischwasserstation vorgesehen. Verwenden Sie ausschließlich PAW-Zubehör in Verbindung mit dem Regler.

2 Zu dieser Anleitung

2.1 Inhalt

Diese Anleitung enthält alle Informationen, die eine Fachkraft zum Einrichten und Betreiben des Frischwasserreglers benötigt.

2.2 Zielgruppe

Zielgruppe dieser Anleitung sind Fachkräfte, welche:

- über die Kenntnis einschlägiger Begriffe und Fertigkeiten beim Einrichten und Betreiben von Frischwasserstationen verfügen.
- aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die folgenden Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können:
 - Montieren von Elektrogeräten
 - Konfektionieren und Anschließen von Datenleitungen
 - Konfektionieren und Anschließen von Stromversorgungsleitungen

i

Installation

Hinweis

Nachstehend ist ausschließlich die Installation des *Reglers* beschrieben. Befolgen Sie beim Installieren von externen Komponenten (Ventile etc.) die Anleitung des jeweiligen Herstellers.

3.1 Gehäuse öffnen/schließen

3.1.1 Frontblende entfernen

▶ Frontblende ① an seitlichen Griffrillen fassen ② und nach vorne abziehen ③ (Abb. 1).



Abb. 1: Frontblende entfernen

3.1.2 Frontblende anbringen

► Frontblende ① vorsichtig aufsetzen und auf das Gehäuse drücken, so dass sie einrastet.

3.1.3 Klemmenabdeckung entfernen

Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Regler vor dem Entfernen der Klemmenabdeckung von der Stromversorgung trennen.
- Sicherstellen, dass die Stromversorgung des geöffneten Geräts nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden kann.
- 1. Schraube ④ lösen (Abb. 1).
- 2. Klemmenabdeckung (5) abnehmen.

3.1.4 Klemmenabdeckung anbringen

- 1. Abdeckung ^⑤ aufsetzen.
- 2. Schraube ④ mit Drehmoment 0,5 Nm anziehen.

3.2 Gehäuse montieren

Der Regler ist fest verbaut. Dieser Abschnitt ist nur im Servicefall (Wechsel des Reglers) zu beachten.

- √ Der Montageort erfüllt die erforderlichen Einsatzbedingungen; mehr dazu im Abschnitt <u>Technische Daten</u>.
- √ Die Montagefläche ist senkrecht und ermöglicht die freie Montage an einer gut zugänglichen Position.



Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Vor dem Öffnen des Gehäuses den Regler von der Stromversorgung trennen.
- Sicherstellen, dass die Stromversorgung bei offenem Gehäuse nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden kann.
- · Gehäuse nicht als Bohrschablone verwenden.
- 1. Falls erforderlich, Klemmenabdeckung entfernen.
- 3. Regler an oberer Montageöffnung in die Schraube einhängen und senkrecht ausrichten.
- 4. Untere Montageöffnung 2 durch das Reglergehäuse hindurch anzeichnen.
- 5. Regler abnehmen und das Montageloch für die untere Schraube vorbereiten.
- 7. Klemmenabdeckung anbringen.



Abb. 2: Rückseite des Reglers mit Montageöffnungen oben 0 und unten 2

3.3 Elektrische Anschlüsse herstellen



Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag! Stellen Sie sicher, dass bei den in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Während der Installation sind alle zum Regler führenden Leitungen vom Stromnetz getrennt und können nicht unbeabsichtigt mit dem Stromnetz verbunden werden!
- Die Schutzleiter (PE) von Netzzuleitung, Pumpen- und Ventilleitungen sind am Klemmenblock Schutzleiter angeschlossen.
- Alle Leitungen sind so verlegt, dass Personen nicht darauf treten oder darüber stolpern können.
- Die Kabel erfüllen die im Abschnitt <u>Technische Daten</u> genannten Anforderungen.
- Die örtliche Stromversorgung stimmt mit den Daten auf dem Typenschild des Reglers überein.
- Die Stromversorgungsleitung ist wie folgt an das Stromnetz angeschlossen:
 - mit einem Stecker an einer Wandsteckdose oder
 - über eine Trennvorrichtung für volle Trennung bei fester Verlegung
- Die Stromversorgungsleitung ist gemäß den gesetzlichen und örtlichen Bestimmungen des zuständigen Elektrizitätsversorgungsunternehmens verlegt.



Vorsicht

Gefahr der Beschädigung und Fehlfunktion.

 Nur Komponenten anschließen, welche die Ein- und Ausgänge des Reglers nicht überlasten; mehr dazu auf dem Typenschild und im Abschnitt <u>Technische Daten</u>.



Hinweise

- Die Polarität der Signalein-/ausgänge 1 4 und R_s ist beim Anschließen beliebig.
- Ausschließlich Temperaturfühler vom Typ Pt1000 sind zugelassen.
- Fühlerleitungen mit Mindestabstand 100 mm von Stromversorgungsleitungen verlegen.
- Geschirmte Fühlerleitung verwenden, wenn induktive Quellen vorhanden sind wie z. B. Hochspannungsleitungen, Rundfunksender, Mikrowellengeräte.

3.3.1 Position der Anschlussklemmen

DE



Abb. 3: Anschlussklemmen im unteren Teil des Reglers (Klemmenabdeckung entfernt)

1	Klemmenblock Netzanschlüsse:		
	L	1x Phasenleiter (Netzeingang)	
	R1, R2	2x Ausgang (Triac, für Pumpen oder Ventile)	
	R3	1x Ausgang (Relais, für Pumpen oder Ventile)	
	L _{const.}	2x Phasenleiter (Ausgänge, Dauerspannung)	
	Ν	4x Nullleiter (gemeinsame Nullleiter für Netzeingang und Ausgänge)	
	Die Ausgänge R1 und R2 sind über eine elektronische Sicherung geschützt.		
2	Klemme	nblock Schutzleiter.	
	PE	4x Schutzerde (gemeinsame Schutzerde für Klemmenblock Netzanschlüsse)	
3	Klemme	nblock Signale:	
	1 - 4	4x Fühlereingang (Temperaturfühler Pt1000)	
	5	1x Kommunikationsanschluss für Kaskadierung	
	R_s	1x Signalausgang (potentialfreier Relaiskontakt für Schutzkleinspannungen)	
	PWM R1	2x Steuerausgang (Steuern von Hocheffizienzpumpen)	
	PWM R2	Anschluss: PWM = braun, \perp = blau	
	Ţ	/x Masse (gemeinsame Masse für Fühlereingänge und Kommunikations- anschlüsse, sowie Steuerausgänge)	
4	Stiftleiste	e, nur für interne Verwendung, 2 x Eingang für PAW-FlowSonic (weiß)	
5	Leitungsöffnungen an Gehäuserückwand		
6	Zugentlastungen oben (2 identische Kunststoffbrücken mit je 2 Zugentlastungen, im Lieferumfang enthalten)		
Ø	Zugentlastungen unten		
8	Leitungsöffnungen an Gehäuseunterseite		
9	TTL-/eBUS-Schnittstelle		

3.3.2 Leitungsöffnungen vorbereiten

Die Leitungen können durch Öffnungen in der Gehäuserückwand oder in der Gehäuseunterseite zugeführt werden. Die Öffnungen sind vorgestanzt und müssen vor dem Montieren nach Bedarf vorbereitet werden.

So bereiten Sie die Leitungsöffnungen an der Gehäuserückwand vor:

- 1. Leitungsöffnungen ((Abb. 3) mit einem geeigneten Werkzeug ausbrechen.
- 2. Kanten entgraten.

So bereiten Sie die Leitungsöffnungen an der Gehäuseunterseite vor:

- 1. Benötigte Leitungsöffnungen
 (Abb. 3) links und rechts mit einem geeigneten Messer einschneiden und ausbrechen.
- 2. Kanten entgraten.

3.3.3 Elektrische Leitungen anschließen

- $\sqrt{}$ Alle Leitungen sind spannungsfrei.
- $\sqrt{}$ Die Leitungsöffnungen sind vorbereitet.
- Schließen Sie die Leitungen unter Beachtung folgender Punkte an:
- Leitungsadern den Anschlussklemmen zuordnen, wie im folgenden Abschnitt <u>Klemmenzuordnung</u> beschrieben.
- Netzeingang und Ausgänge: Zuerst PE anschließen, danach N und L.
- · Zugentlastungen:
 - Zuerst die Zugentlastungen *unten* belegen, danach die Zugentlastungen *oben*.
 - Beim Verwenden einer Zugentlastung oben die Kunststoffbrücke einsetzen, wie nachstehend beschrieben.
 - Wenn die Öffnung einer Zugentlastung zu groß ist, z. B. bei dünnen Leitungen, Zugentlastungsbügel umdrehen (Biegung nach unten).
 - Zugentlastungen nur verwenden bei Leitungsführung durch die Gehäuseunterseite. Bei Leitungsführung durch die Gehäuserückwand externe Zugentlastungen vorsehen.

3.3.4 Kunststoffbrücke einsetzen/entfernen

So setzen Sie die Kunststoffbrücken ein:

- 1. Rechte Kunststoffbrücke mit der Rastnase zuerst einsetzen ① (Abb. 4).
- 3. Linke Kunststoffbrücke spiegelverkehrt einsetzen (Rastnase links, Federklemme rechts).



Abb. 4: Rechte Kunststoffbrücke einsetzen

So entfernen Sie die Kunststoffbrücken:

- 1. Schraubendreher an der rechten Kunststoffbrücke zwischen Gehäuse und Federklemme \mathbb{O} ansetzen \mathbb{Q} (Abb. 5).
- Schraubendreher vorsichtig nach links drücken ③. Dabei die Federklemme ① nach rechts hebeln, bis die Kunststoffbrücke ④ frei ist.
- 3. Kunststoffbrücke mit der freien Hand nach oben herausziehen ⑤.
- 4. Linke Kunststoffbrücke entsprechend entfernen.



Abb. 5: Rechte Kunststoffbrücke entfernen

3.4 Klemmenzuordnung

Die folgenden Tabellen und Schaltschemen beschreiben die Zuordnung der externen Komponenten (Pumpen, Fühler) zu den Reglerklemmen der jeweiligen Friwa Variante. Der Kaskadenbetrieb ist mit einer FriwaMini Basic nicht möglich.

3.4.1 FriwaMini Basic

Eingänge

Klemme	Einzelbetrieb	
1, 上	Vorlauftemperatur, primär (TVL)	
2, ⊥		
3, ⊥		
4, ⊥	Kaltwassertemperatur, sekundär (TKW)	
E.1, T	Warmwassertemperatur, sekundär	
E.1, V' Volumenstrom, sekundär		

Ausgänge

Klemme	Einzelbetrieb		
R1, N	Primärpumpe		
R2, N			
R3, N			
L _{const.} , N			
PWM R1, L			
PWM R2, L			
Rs, Rs	Alarm		



3.4.2 FriwaMini Premium

Eingänge

Klemme	Einzelbetrieb / Kaskadenbetrieb	
1, 上	Vorlauftemperatur, primär (TVL)	
2, ⊥		
3, ⊥		
4, ⊥	Kaltwassertemperatur, sekundär (TKW)	
E.1, T	Warmwassertemperatur, sekundär	
E.1, V'	Volumenstrom, sekundär	

Ausgänge

Klemme	Einzelbetrieb	Kaskadenbetrieb	
R1, N		Zuschaltventil	
R2, N	Rücklaufventil (optional)	Rücklaufventil (optional, an Master-Regler)	
R3, N			
L _{const.} , N	Primärpumpe, Sekundärpumpe (Zirkulation)	Primärpumpe, Sekundärpumpe (Zirkulation, an Master-Regler)	
PWM R1, L	Primärpumpe	Primärpumpe	
PWM R2, L	Sekundärpumpe (Zirkulation)	Sekundärpumpe (Zirkulation, an Master-Regler)	
Rs, Rs	Alarm	Alarm	



Das aktive Ventil R1 wird in der Regleranzeige nicht dargestellt.

3.4.3 FriwaMidi

Eingänge

Klemme	Einzelbetrieb / Kaskadenbetrieb	
1, 上	Vorlauftemperatur, primär (TVL)	
2, ⊥	Warmwassertemperatur, sekundär (TWW)	
3, ⊥		
4, ⊥	Kaltwassertemperatur, sekundär (TKW)	
E.1, T	(Warmwassertemperatur, sekundär)	
E.1, V'	Volumenstrom, sekundär	

Ausgänge

Klemme	Einzelbetrieb	Kaskadenbetrieb	
R1, N		Zuschaltventil	
R2, N	Rücklaufventil (optional)	Rücklaufventil (optional, an Master-Regler)	
R3, N			
L _{const.} , N	Primärpumpe, Sekundärpumpe (Zirkulation)	Primärpumpe, Sekundärpumpe (Zirkulation, an Master-Regler)	
PWM R1, L	Primärpumpe	Primärpumpe	
PWM R2, L	Sekundärpumpe (Zirkulation)	Sekundärpumpe (Zirkulation, an Master-Regler)	
Rs, Rs	Alarm	Alarm	



Das aktive Ventil R1 wird in der Regleranzeige nicht dargestellt.

3.4.4 FriwaMaxi / FriwaMega

Eingänge

Klemme	Einzelbetrieb / Kaskadenbetrieb	
1, 上	Vorlauftemperatur, primär (TVL)	
2, L Warmwassertemperatur, sekundär (TV		
3, L Quellentemperatur, primär (TQ)		
4, 1 Kaltwassertemperatur, sekundär (TK		
E.1, T	Warmwassertemperatur, sekundär	
E.1, V'	Volumenstrom, sekundär	
E.2, T		
E.2, V' Volumenstrom, sekundär (nur FriwaMe		

Ausgänge

Klemme	Einzelbetrieb	Kaskadenbetrieb	
R1, N		Zuschaltventil	
R2, N	Rücklaufventil (optional)	Rücklaufventil (optional, an Master-Regler)	
R3, N	Bypass (optional)	Bypass (optional)	
L _{const.} , N	Primärpumpe, Sekundärpumpe (Zirkulation)*	Primärpumpe, Sekundärpumpe (Zirkulation, an Master-Regler)*	
PWM R1, L	Primärpumpe	Primärpumpe	
PWM R2, ⊥	Sekundärpumpe (Zirkulation)	Sekundärpumpe (Zirkulation, an Master-Regler)	
Rs, Rs	Alarm	Alarm	

* Bei Verwendung einer Zirkulationspumpe, insbesondere an der FriwaMega, ist unbedingt die Stromaufnahme der am Regler angeschlossenen Pumpen zu beachten und die Stromaufnahme mit dem Regler abzugleichen. In einigen Fällen muss die Zirkulationspumpe direkt über den Netzanschluss versorgt werden. Die Drehzahlsteuerung erfolgt weiterhin über das PWM-Signal.



Das aktive Ventil R1 wird in der Regleranzeige nicht dargestellt. Das aktive Ventil R3 erscheint als blinkender Wärmetauscher in der Regleranzeige.

Gerät erstmals in Betrieb nehmen



Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag! Führen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die im Abschnitt <u>Installation</u> beschriebenen Maßnahmen vollständig durch.



Hinweise

- Nach einer längeren Trennung vom Stromnetz (> 15 Minuten bei mehrstündiger vorheriger Netzversorgung) müssen beim Einschalten die Uhrzeit und das Datum eingestellt werden (nachstehende Schritte 1. – 5.).
- Gespeicherte Funktionen, die **nicht** mit einer Zeiteinstellung verbunden sind, bleiben auch nach einem längeren Stromausfall (> 15 Minuten) noch eingestellt.



Der Regler wird in der Fertigung voreingestellt. Sie müssen nur die Uhrzeit und das Datum einstellen (Abb. links).

Beachten Sie zur Bedienung den Abschnitt Bedienung.

Innerhalb der geführten Bedienung können Werte nachträglich geändert werden. Dabei gilt:

- ∇/ESC/△ navigieren *blockweise* vor und zurück (Abb. links: ∇ = vor; ESC/△ = zurück).
- Navigieren (mit ▽/ESC/△) ist immer nach dem Abschließen eines Blocks möglich.
- Das nachträgliche Ändern eines Blocks wird mit SET eingeleitet.

So nehmen Sie den Regler in Betrieb:

Uhrzeit einstellen



- Stromversorgung des Reglers herstellen.
 - Uhrzeit 12:00 wird angezeigt.
 - 12 blinkt (Abb. links)
- 2. $\nabla \triangle$ drücken, um die Stunde einzustellen.
- 3. SET drücken. Die Minute blinkt.
 - $\nabla \triangle$ drücken, um die Minuten einzustellen.
- 5. SET drücken.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte 4. und 5., um Jahr, Monat und Tag einzustellen.



Hinweis

Die Winter-/Sommerzeitumstellung muss manuell erfolgen.

5 Aufbau

5.1 Gehäuse



Abb. 6: Vorderansicht des Reglers

Nr.	Element	siehe Abschnitt
1	Taste Betriebsart 50005 (unter Frontblende)	6.1, 7
2	Bedientasten \triangle , SET, ESC, \bigtriangledown	6.1
3	Anzeige	5.2
4	Frontblende	3.1
5	Klemmenabdeckung	3.3.1 ¹⁾
6	Befestigungsschraube der Klemmenabdeckung	-

¹⁾ Abschnitt 3.3.1 beschreibt die Anschlussklemmen unter der Klemmenabdeckung.

5.2 Anzeige

5.2.1

Übersicht



1	Systemgrafik
2	Einstellmenü
3	Piktogramme für Funktionen
4	Betriebs- und Einstellwerte

Die Bereiche der Anzeige sind nachstehend beschrieben.

5.2.2 Symbole der Systemgrafik

Nachstehende Tabelle beschreibt die Symbole in der Systemgrafik (① in Abb. 7).

Symbol	Beschreibung
	Rohrleitung
	externer Wärmetauscher
	Brauchwasser-Entnahmestelle
	Speicher
	3-Wege-Ventil mit Angabe der Fließrichtung

Symbol	Beschreibung		
\odot	Pumpe, eingeschaltet		
Pumpe, ausgeschaltet			
Ū	Temperaturfühler		
V	Volumenstromsensor		

5.2.3 Einstellmenü

Das Einstellmenü (2 in Abb. 7) enthält folgende Einträge:

Uhrzeit Funktionen Thermische Desinfektion



Trinkwarmwasser-Solltemperatur Rücksetzen auf die Werkseinstellung

5.2.4 Piktogramme für Funktionen

Nachstehende Tabelle beschreibt die Piktogramme für Funktionen (③ in Abb. 7).

Symbol	Beschreibung
5	Handbetrieb
Ø	Pumpe wird drehzahlgeregelt angesteuert ¹⁾
	Alarmausgang 1)
Legio	Thermische Desinfektion ¹⁾

¹⁾ Symbol ist sichtbar, solange die Funktion/der Parameter im Einstellmenü bearbeitet wird.

5.2.5 Betriebs- und Einstellwerte

Die Anzeige der Betriebs- und Einstellwerte (\circledast in Abb. 7) besteht aus folgenden Elementen:



1	Symbol wird angezeigt, wenn ein Fehler auftritt.
2	 Symbol für die Zeitsteuerung von Funktionen. Das Symbol wird angezeigt wenn: eine Zeitbegrenzung/-steuerung eingestellt wird der Status der Zeitbegrenzung/-steuerung angezeigt wird die Zeitbegrenzung eine Temperatursteuerung blockiert (Symbol blinkt)
3	Nummer des Zeitfensters, das gerade im Einstellmenü eingestellt/angezeigt wird oder in dem sich die aktuelle Uhrzeit gerade befindet. Die Zeitsteuerung einer Funktion besteht aus 1 oder 3 einstellbaren Zeitfenstern. Beispiel: Zeitfenster 1: 06:00 – 08:00 Zeitfenster 2: 11:00 – 12:30 Zeitfenster 3: 17:00 – 19:00
4	Zusatzinformationen: on, off: Schaltzustand/Schaltbedingung <i>ein</i> , <i>aus</i> max, min: <i>maximaler</i> Wert, <i>minimaler</i> Wert Σ: aufsummierter Betriebswert seit der ersten Inbetriebnahme, nicht zurücksetzbar Δ: aufsummierter Betriebswert seit dem letzten Rücksetzen auf 0
5	Anzeige von: • Messwerten • Einstellwerten • Fehlercodes • weiteren Informationen, z. B. Software-Version
6	Physikalische Einheit des in (5) angezeigten Werts: °C, I/min, %, h, kWh, MWh

6 Bedienung

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Informationen zur Bedienung des Reglers.

6.1 Bedientasten

Die Bedienung erfolgt mit den Tasten \triangle , \bigtriangledown , SET, ESC und \clubsuit wie folgt:

\bigtriangleup	blättert im Menü nach oben				
	erhöht einen Einstellwert um 1 Stufe				
\bigtriangledown	blättert im Menü nach unten				
	 verringert einen Einstellwert um 1 Stufe 				
SET	 wählt einen Einstellwert zum Ändern an (Einstellwert blinkt) 				
	bestätigt einen Einstellwert oder springt eine Menüebene tiefer				
	• ruft das Einstellmenü auf (nicht im Handbetrieb)				
ESC	verwirft eine Einstellung				
	 springt eine Bedienebene h				
£	stellt die Betriebsart ein				

Hinweis

Es wird empfohlen, geänderte Einstellungen schriftlich zu notieren.

6.2 Anzeige beim Bedienen

- Blinken einer Komponente in der Systemgrafik bedeutet: Der angezeigte Betriebsoder Einstellwert gilt für die blinkende Komponente. Ausnahme: 2003 blinkt im Handbetrieb immer.
- Anzeigen, die automatisch im Wechsel angezeigt werden, sind in den Abbildungen überlappend dargestellt. Beispiel: Abbildung im Abschnitt <u>Betriebsart Off</u>.

7 Betriebsarten

7.1 Betriebsart wechseln



Vorsicht

Gefahr von Pumpenschäden durch Trockenlaufen. Schalten Sie die Betriebsarten Handbetrieb und Automatik nur ein, wenn die Anlage befüllt ist.

- 1. Frontblende entfernen.
- 2. Taste 2 Sekunden drücken, um die Betriebsart zu wechseln.
- 3. Bei Bedarf Schritt 2. wiederholen.
- 4. Frontblende anbringen.



99B138120x-mub-de | 2013/10 | V04

7.2 Betriebsart Off

Funktionsweise

Alle Ausgänge sind abgeschaltet (Ausgänge/Steuerausgänge stromlos, Relais geöffnet).



Vorsicht

Die Pumpenleitungen stehen noch unter Spannung, da diese konstant mit 230 V versorgt werden (Ausnahme: FriwaMini Basic).

- OFF und die Software-Version werden abwechselnd angezeigt. Beispiel in Abb. unten: Software-Version St 1.3
- · Hintergrundbeleuchtung ist rot
- Variantenanzeige kann aufgerufen werden (siehe Abb. unten)

Bedienung

▶ Taste SET drücken, um die Anzeige der voreingestellten Friwa-Variante aufzurufen.



► Tasten △ und ▽ gleichzeitig 2 Sekunden drücken, um in die Variantenauswahl zu gelangen. Für weitere Informationen zu den Varianten siehe Abschnitt <u>8.8 Hydraulik-variante einstellen</u>.



Hinweis

Die Variante darf nur von einer Fachkraft geändert werden. Beim Umstellen der Variante ist sonst die korrekte Funktion des Reglers nicht gewährleistet.

7.3 Betriebsart Handbetrieb

Funktionsweise

- Hintergrundbeleuchtung ist rot, Symbol Gabelschlüssel 2 blinkt.
- Die Ausgänge des Reglers (Pumpen, Ventile) können manuell geschaltet werden. Mögliche Schaltzustände:

0: aus

1: ein

0% ... 100%: Ansteuerung der HE-Pumpe via PWM (nur H1, H2)

A: Automatischer Betrieb gemäß Einstellungen im Einstellmenü

- Aktuelle Temperaturen und Betriebsstunden können angezeigt werden (Statusanzeige).
- Die Anzeige der Warmwassertemperatur zeigt einen nicht geglätteten Wert.
- Beim Wechseln in den Handbetrieb sind alle Ausgänge auf A geschaltet, R1 wird angezeigt.
- Typische Anwendung: Funktionstest (Wartung), Fehlersuche.

Bedienung

So schalten Sie die Ausgänge ein und aus:

- 1. Bei Bedarf riangle
 abla drücken, um einen anderen Ausgang zu wählen.
- 2. SET drücken. Der Schaltzustand blinkt.
- 3. riangle
 abla drücken, um den Schaltzustand zu ändern.
- 4. SET drücken, um die Änderung zu übernehmen.

Siehe dazu 2 in nachstehender Abbildung.

- So zeigen Sie aktuellen Temperaturen und Betriebsstunden an:
 1. ESC drücken. Der Temperatur-/Betriebsstundenwert wird angezeigt, die zugehörige Komponente blinkt (3, Anzeige ist nicht abgebildet).
- 2. riangle
 abla drücken, um eine andere Komponente zu wählen.
- 3. SET drücken, um die Anzeige der Temperatur-/Betriebsstundenwerte zu verlassen.



7.4 Betriebsart Automatik

Funktionsweise

Die Betriebsart Automatik ist im Auslieferungszustand voreingestellt. Automatik ist die normale Betriebsart, das System wird automatisch gesteuert. Folgende Aktionen sind möglich:

- Status anzeigen (Statusanzeige): Status der externen Komponenten anzeigen (Temperaturen, Schaltzustände, Laufzeiten)
- Gespeicherte Min.-/Max.-Werte (Temperaturfühler) oder Summen-/Differenzwerte (Betriebsstunden¹⁾ der Pumpen und Ventile) anzeigen
 Summenwerte (Symbol Σ): Betriebsstunden seit der ersten Inbetriebnahme. Summenwerte können nicht zurückgesetzt werden. Differenzwerte (Symbol Δ): Betriebsstunden seit dem letzen Rücksetzen auf 0
- Gespeicherte Min.-/Max.-/Differenzwerte zurücksetzen
- Einstellmenü aufrufen 7

¹⁾ Aufsummierte Einschaltzeiten der Ausgänge

Bedienung

 $\sqrt{}$ Der Regler ist in der Statusanzeige.

So zeigen Sie die gespeicherten Min.-/Max.-/Differenzwerte an und setzen Sie zurück:

- 1. Bei Bedarf △▽ drücken, um eine andere Komponente anzuzeigen (4, Komponente blinkt).
- 2. SET drücken. Die Min.-/Max.-/Differenzwerte werden im Wechsel angezeigt 5.
- 3. Bei Bedarf 2 Sekunden SET drücken, um den momentan (!) angezeigten Wert zurückzusetzen 6.
- 4. ESC drücken. Die Statusanzeige wird angezeigt.
- 5. Bei Bedarf Schritte 1. bis 4. wiederholen.

So zeigen Sie den Status externer Komponenten an:

► △▽ drücken, um den Status einer anderen Komponente anzuzeigen (⁴).

So rufen Sie das Einstellmenü auf:

SET 2 Sekunden drücken 7. Das Einstellmenü wird angezeigt.



8 Einstellmenü

8.1 Übersicht

Die nachstehende Grafik zeigt eine Übersicht über die Struktur des Einstellmenüs.





8.2 Einstellmenü aufrufen und Menüeintrag wählen

- √ Betriebsart Automatik oder Off ist gewählt.
- 1. Zwei Sekunden SET drücken. Das Einstellmenü wird angezeigt, der Menüeintrag blinkt.
- 2. riangle
 abla drücken, um einen anderen Menüeintrag zu wählen.
- 3. Einstellungen ändern, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

8.3 Uhrzeit einstellen

- √ Øblinkt.
- 1. SET drücken. Die Stunde blinkt.
- 2. riangle
 abla drücken, um die Stunde einzustellen.
- 3. SET drücken. Die Minute blinkt.
- 4. riangle
 abla drücken, um die Minute einzustellen.
- 5. SET drücken.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte 4. und 5., um Jahr, Monat und Tag einzustellen.

8.4 Funktionen einstellen

- √ **Func** blinkt.
- Gehen Sie weiter vor, wie im Abschnitt *Funktionen* beschrieben.

8.5 Trinkwarmwasser-Solltemperatur einstellen

Funktionsweise

Der Regler versucht, die Warmwassertemperatur auf den eingestellten Wert zu regeln. Die Warmwassertemperatur kann innerhalb folgender Grenzen geändert werden:

Minimal: 20 °C Maximal: 90 °C Werkseinstellung: 50 °C

Bedienung



√ Para blinkt.

1. SET drücken. Die Trinkwarmwasser-Solltemperatur

wird angezeigt, die zugehörige Komponente **O** in der Systemgrafik blinkt (Abb. links).

- 2. SET drücken. Der Temperaturwert blinkt.
- 3. riangle
 abla drücken, um den Wert zu ändern.
- 4. SET drücken, die Änderung wird übernommen.

8.6 Thermische Desinfektion einschalten

Funktionsweise

Das Frischwassermodul stellt bei Bedarf höhere Trinkwarmwasser-Temperaturen bereit, um gefährliche Keime abzutöten. Gleichzeitig wird die Zirkulationspumpe mit voller Drehzahl angesteuert, sofern die Zirkulationsfunktion aktiviert wurde. Wenn keine Zirkulationsfunktion aktiviert ist, wird nur die Trinkwarmwasser-Solltemperatur auf die Desinfektionstemperatur erhöht.

Über das Einstellmenü wird die thermische Desinfektion manuell gestartet. Nach einem manuellen Start muss die thermische Desinfektion wieder manuell gestoppt werden. Zur Sicherheit wird die thermische Desinfektion bei einem manuellen Start nach einer Stunde Laufzeit automatisch deaktiviert.

Detaillierte Einstellungen der thermischen Desinfektion müssen in der dazugehörigen Funktion (F:08) vorgenommen werden, siehe Abschnitt <u>9.2.8 Thermische Desinfektion</u>.

Hinweis

Im Kaskadenbetrieb werden während der Desinfektionszeit beide Module vom Master-Regler freigegeben.

Bedienung

- Die Funktion Thermische Desinfektion (F:08) wurde aktiviert, siehe Abschnitt <u>9.2.8 Thermische Desinfektion</u>. Andernfalls wird "---" angezeigt.
- √ Legio blinkt.
- 1. StArt wird angezeigt.
- 2. SET drücken. oFF wird angezeigt.
- 3. SET drücken. oFF blinkt.
- 4. $\triangle \nabla$ drücken. on und **\triangle Legio** blinken.
- SET drücken. Die Änderung wird übernommen. A Legio blinkt. Der Regler bleibt im Legio-Menü bis die thermische Desinfektion manuell deaktiviert wird. Spätestens nach 1 h wird die thermische Desinfektion automatisch deaktiviert.

8.7 Auf die Werkseinstellung rücksetzen

- $\sqrt{20}$ blinkt, RESEt wird angezeigt.
- 1. SET 5 Sekunden drücken.
- 2. Nach einer kurzen Laufanzeige wechselt der Regler in die Betriebsart Automatik.

Folgende Werte werden nicht zurückgesetzt:

- min./max. Werte
- Betriebsstunden
- · Uhrzeit und Datum
- aufsummierte Zapfmenge
- aufsummierte Wärmemenge

8.8 Hydraulikvariante einstellen

Der Regler kann alle Stationen abbilden und ist für die jeweilige Variante voreingestellt. Im Service-Fall muss ggf. die Variante neu eingestellt werden.

- √ Betriebsart Off ist gewählt.
- 1. SET drücken.
- 2. riangle und riangle gleichzeitig 2 Sekunden drücken.
- 3. \triangle oder ∇ drücken, um Variante auszuwählen.
- 4. SET drücken.

Variante	Station
1	FriwaMini Basic
2	FriwaMini Premium
4	FriwaMidi
6	FriwaMaxi
8	FriwaMega

9 Funktionen

9.1 Allgemeines zur Bedienung der Funktionen

Funktionen anzeigen



So zeigen Sie die Funktionen an:

- √ **Func** blinkt.
- 1. SET drücken. F:01 blinkt.
- 2. riangle
 abla drücken, um die nächste Funktion anzuzeigen.

Funktion aktivieren



Um eine Funktion verwenden zu können, muss sie aktiviert (Aktivierung = on) und ihre Kenngrößen vollständig eingestellt werden. Wird die Funktion aktiviert und verlassen, bevor alle erforderlichen Kenngrößen eingestellt sind, blinkt kurz oFF (Abb. links). Danach wird die Funktion mit dem Schaltzustand oFF angezeigt (Funktion ist deaktiviert).

So aktivieren Sie eine Funktion:

- √ Funktionsnummer blinkt.
- 1. SET drücken. Die Funktion ist angewählt und blinkt.
- 2. SET drücken. oFF wird angezeigt.
- 3. SET drücken. oFF blinkt.
- 4. $\triangle \nabla$ drücken. on blinkt.
- 5. SET drücken. Die Funktion ist aktiviert.
- 6. Kenngrößen einstellen, wie nachstehend beschrieben.

Zeitfenster kopieren



Ein eingestelltes Zeitfenster in der Zeitsteuerung einiger Funktionen kann kopiert und auf einen anderen Tag übertragen werden.

So kopieren Sie ein Zeitfenster:

- In der Funktion wurde das Zeitfenster eingestellt.
- 1. Einstellmenü des Zeitfensters öffnen.
- 2. $\triangle \nabla$ drücken bis COPY erscheint.
- 3. SET drücken. to: d.1 wird angezeigt.
- 4. $\triangle \nabla$ drücken um den gewünschten Tag auszuwählen.
- 5. SET drücken. Das Zeitfenster wurde kopiert.

Kenngröße einstellen

Die Funktionen haben unterschiedlich viele Kenngrößen. Der Wert einer Kenngröße wird immer mit den gleichen Bedienschritten eingestellt

So stellen Sie den Wert einer Kenngröße ein:

- $\sqrt{}$ Die Funktion wurde aktiviert, wie zuvor beschrieben.
- 1. $\triangle \nabla$ drücken, um eine Kenngröße zu wählen.
- SET drücken. Der Wert der Kenngröße und die zugehörige Komponente in der Systemgrafik blinken.
- 3. riangle
 abla drücken, um den Wert zu ändern.
- 4. SET drücken, um die Änderung zu übernehmen.
- 5. Schritte 1. bis 4. für weitere Kenngrößen wiederholen.
- ESC drücken, wenn alle Kenngrößen der Funktion eingestellt sind. Die Funktionsnummer blinkt.

9.2 Funktionsbeschreibungen

Die Tabellen in diesem Abschnitt beschreiben die Kenngrößen der Funktionen wie folgt:

- Die Zeilen enthalten die Kenngrößen in der gleichen Reihenfolge, wie sie auf der Anzeige erscheinen.
- Die Spalten enthalten von links nach rechts folgende Informationen:

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Beispiel für die Anzeige beim Einstellen der Kenngrößen.
Kenngröße	 Bezeichnungen der Kenngrößen und ihre Abhängigkeit voneinander. Abhängige Kenngrößen können nur angewählt und eingestellt werden, wenn die übergeordnete Kenngröße den Wert on hat. Dies ist wie folgt dargestellt: übergeordnete Kenngröße: fette Schrift abhängige Kenngrößen: unterhalb der übergeordneten Kenngröße nach rechts eingerückt Beispiel: In der Tabelle der Funktion <i>Zirkulation</i> werden die Kenngrößen Fühlereingang, Einschalttemperatur und Ausschalttemperatur nur angezeigt, wenn die Temperatursteuerung den Wert on hat.
min., max., Werkseinstellung	Untere (min.) und obere Grenze (max.) des Wertebereichs einer Kenngröße sowie die Werkseinstellung. Enthält ein Wertebereich nur wenige Werte, so sind diese einzeln genannt. Beispiel: on, oFF.

9.2.1 Wärmemenge



- Berechnet die erfasste Wärmemenge anhand folgender Kenngrößen:
 - Warmwassertemperatur, sekundär
 - Kaltwassertemperatur, sekundär
 - Volumenstrom, sekundär

Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.

Die Funktion kann nur aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Messwertanzeige:

Die Anzeige der Messwerte erfolgt im Statusmenü. Die aktuelle Leistung und die Tageswärmemenge werden anschließend an die Frischwasserwerte angezeigt.



Aktuelle thermische Leistung:

Durch Drücken von SET wird der dazugehörige max-Wert angezeigt.



Tageswärmemenge:

Durch Drücken von SET werden abwechselnd die Gesamtwärmemenge und die Tageswärmemenge angezeigt. Die Tageswärmemenge wird täglich um 00:00 zurückgesetzt.

Hinweis

Im Kaskadenbetrieb zeigt jeder Regler seine "eigene" berechnete Wärmemenge an.

Anzeige	Kenngröße	min.	max.	Werksein- stellung
	Aktivierung	on,	off	on

9.2.2 Zirkulation



nicht verfügbar bei FriwaMini Basic

Schaltet eine Zirkulationspumpe temperatur-, zeit- und/oder zapfgesteuert ein und aus. Die drei Steuerungsarten sind beliebig kombinierbar. Um die Zirkulation zu aktivieren müssen mindestens die Drehzahleinstellung der Pumpe bestätigt werden und eine Betriebsart aktiviert werden.

Temperatursteuerung: Unterschreitet die Temperatur am Zirkulationsrücklauf den Wert T_{on} , wird die Zirkulationspumpe solange eingeschaltet, bis die Temperatur den Wert T_{off} erreicht. Die Temperatursteuerung ist bei aktivierter Zeitsteuerung zeitlich begrenzt.

Zeitsteuerung: Liegt die aktuelle Uhrzeit innerhalb eines von 3 einstellbaren Zeitfenstern, ist die Zirkulationspumpe:

- dauerhaft eingeschaltet, wenn die Temperatursteuerung deaktiviert ist (oFF)
- temperaturgesteuert, wenn die Temperatursteuerung aktiviert ist (on)

Zapfsteuerung: Kurzes Zapfen (< 5 s) schaltet die Zirkulationspumpe für die Einschaltdauer ein. Nach Ablauf der Einschaltdauer bleibt die Zirkulationspumpe mindestens für die Dauer der Wartezeit ausgeschaltet. Die Zapfsteuerung funktioniert unabhängig von der Zeitsteuerung.

Verknüpfen der Betriebsmodi:

Wenn Zeit- und Temperatursteuerung ausgewählt wurden, sind diese Funktionen UND verknüpft. Die Durchflusssteuerung ist immer ODER verknüpft und hat somit die höchste Priorität, da dies eine direkte Anforderung des Benutzers ist. Das Erreichen der gewünschten Temperatur im Zirkulationskreis beendet eine Durchfluss-Anforderung jedoch vorzeitig (bei Kombination ,tc' + ,cc'+ ,fc').

Hinweise zum Einstellen der Betriebsmodi finden Sie auf den Seiten 30-31.



Hinweis

24h nach dem letzten Start der Zirkulationspumpe wird eine Hygienespülung von 5 min durchgeführt. Diese Einstellung kann nicht verändert werden. In der Statusanzeige erscheint 24h.

Anzeige	Kenngröße	min.	max.	Werksein- stellung
	Aktivierung	on,	off	off
	Drehzahlregelung	0%	100%	40%
	Temperatursteuerung (tc)	on,	off	off
	Einschalttemperatur T	0 °C	T _{off} – 2 K	30 °C
	Ausschalttemperatur T _{off}	T _{on} + 2 K	95 °C	35 °C
	Zeitsteuerung (cc)	on,	off	off
	Тад	day: 1 b	is day: 7	-
	Zeitfenster 1 Start/Ende	0:00	23:59	6:00/8:00
	lon, loff			
	Zeitfenster 2 Start/Ende	0:00	23:59	12:00/13:30
	2on, 2off			
	Zeitfenster 3 Start/Ende	0:00	23:59	18:00/20:00
	3on, 3off			
	Zapfsteuerung (fc)	on,	OFF	OFF
	Einschaltdauer Ton	1 min	10 min	2 min
	Wartezeit Toff	0 min	60 min	10 min

Drehzahlregelung der Zirkulationspumpe



Die Drehzahl der Zirkulationspumpe muss bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt werden. Nach Aktivierung von F02 (on) drücken Sie hierzu die Taste ∇ . In regelmäßigen Abständen werden ietzt abwechselnd die Drehzahl (in %), der erzeugte Volumenstrom (in I/min) und die Vor- und Rücklauftemperatur (in °C) angezeigt. Nach Betätigen der Taste SET (Drehzahlwert wird angezeigt und blinkt) muss nun die Drehzahl der Zirkulationspumpe entweder durch SET bestätigt werden oder mit den Tasten \triangle oder ∇ eingestellt werden.

Nach der Bestätigung des Drehzahlwertes können Sie die Einstellung anhand des Volumenstroms und der Temperaturen kontrollieren. Um eine ausreichende thermische Desinfektion zu gewährleisten, sollte die Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Austritt weniger als 5K (besser 3-4K) betragen. Ist die Differenz höher, kann die Drehzahl der Zirkulationspumpe erhöht werden und somit mehr Energie in das System eingebracht werden. um die Temperaturdifferenz zu verringern. Wenn die Drehzahl zufriedenstellend ist, drücken Sie die Taste ∇, um eine Betriebsart zu aktivieren.

Temperatursteuerung



Wenn eine Funktion temperaturgesteuert werden soll, muss die Temperatursteuerung eingeschaltet werden (tc = temperature control). In der Abbildung ist die Temperatursteuerung eingeschaltet (on).

Zeitsteuerung



Wenn eine Funktion zeitgesteuert werden soll, müssen die Zeitsteuerung eingeschaltet und die Zeitfenster eingestellt werden (cc = clock control). In der Abb. links ist die Zeitsteuerung eingeschaltet (on).

Startzeit eines Zeitfensters



Beim Einstellen der Startzeit eines Zeitfensters wird links von der Startzeit Folgendes angezeigt (siehe Abb, links):

- ഗ
- Nummer des Zeitfensters 1 ... 3, dessen Startzeit eingestellt wird (hier: 1)
- on
- Endzeit eines Zeitfensters



Beim Einstellen der Endzeit eines Zeitfensters wird links von der Endzeit Folgendes angezeigt (siehe Abb. links):

- Ø
- Nummer des Zeitfensters 1 ... 3, dessen Endzeit eingestellt wird (hier: 1) off



Hinweis

Die Startzeit liegt immer vor der Endzeit! Wird versucht, die Startzeit später als die Endzeit einzustellen, dann wird die Endzeit automatisch mitverschoben.

Zapfsteuerung



Wenn eine Funktion zapfgesteuert werden soll, muss die Zapfsteuerung eingeschaltet werden (Fc = flow control). In der Abbildung ist die Zapfsteuerung eingeschaltet (on).

9.2.3 Verteilventil im Rücklauf



nicht verfügbar bei FriwaMini Basic

Schaltet das Verteilventil im Rücklauf zu, welches auf den Ausgang R2 vordefiniert ist.

Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich. Die Funktion kann nur aktiviert bzw. deaktiviert werden.

R2 ein bei TKW ≥ 28 °C R2 aus bei TKW ≤ 23 °C

Messwertanzeige:

Die Anzeige der Messwerte erfolgt im Statusmenü. Die Temperatur des Kaltwasserfühlers und die Betriebsstunden des Verteilventils werden anschließend an die Frischwasserwerte angezeigt.

Temperatur des Kaltwasserfühlers: Durch Drücken von SET werden die dazugehörigen min/max-Wert angezeigt.

Betriebsstunden des Verteilventils:

Durch Drücken von SET werden abwechselnd der Deltawert und der aufsummierte Wert der Betriebsstunden angezeigt.



Hinweis

Im Kaskadenbetrieb darf diese Funktion nur beim Master-Regler aktiviert sein. Im Slave-Regler ist diese Funktion gesperrt. Der Slave-Regler sendet seine Kaltwassertemperatur an den Master-Regler.

Sind beide Stationen aktiv, wird die höhere Kaltwassertemperatur als Schaltwert herangezogen.

Anzeige	Kenngröße	min.	max.	Werksein- stellung
	Aktivierung	on,	off	OFF

9.2.4 Komfortfunktion



nicht verfügbar bei FriwaMini Basic, FriwaMini Premium

Wärmt die Primärseite des Wärmetauschers vor. um das Startverhalten des Moduls zu beschleunigen. Dazu wird die Primärpumpe in Abhängigkeit der Vorlauf-Temperatur mit geringer Drehzahl geschaltet. Wenn die Komforttemperatur am Vorlauf-Sensor erreicht wird, wird die Funktion für 5 Minuten gesperrt, um ein Takten der Pumpe zu vermeiden.



Hinweis

Durch einen immer warmen Wärmetauscher wird der Verkalkungsschutz deaktiviert. Aktivieren Sie die Komfortfunktion nicht bei erhöhter Verkalkungsgefahr.

Die Komfortfunktion regelt den Betrieb der Primärpumpe während zapfund zirkulationsfreien Zeiten.

Die Komfortsolltemperatur kann nicht eingestellt werden, sie berechnet sich automatisch aus der aktuell eingestellten Trinkwarmwasser-Solltemperatur (TWW-Soll - 7 K).

Um einen dauerhaften Betrieb der Primärpumpe aufgrund eines nicht ausreichend warmen Speichers zu vermeiden, führt der Regler eine Sicherheitsabfrage durch. Wenn innerhalb von 100 s nach Start der Komfortfunktion die Vorlauftemperatur nicht den berechneten Komfortsolltemperaturwert erreicht hat, wird die Komfortfunktion für eine Stunde gesperrt. Die Funktion kann nur aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Hinweise zum Einstellen der Zeitsteuerung finden Sie auf Seite 33.

Messwertanzeige:

Die Anzeige der Komfortfunktion erfolgt im Statusmenü. Das langsame Drehen der Pumpensegmente symbolisiert die laufende Pumpe.



Hinweis

Im Kaskadenbetrieb muss die Funktion sowohl beim Master-Regler als auch beim Slave-Regler aktiviert werden. Die Komfortfunktionen am Master- und Slave-Regler arbeiten unabhängig voneinander.

Anzeige	Kenngröße	min.	max.	Werksein- stellung
	Aktivierung	on,	off	OFF
	Drehzahlregelung	0%	100%	35%
	Zeitsteuerung	on,	off	OFF
	Zeitfenster 1 Start/Ende	0:00	23:59	6:00/8:00
	Zeitfenster 2 Start/Ende	0:00	23:59	12:00/13:30
	Zeitfenster 3 Start/Ende	0:00	23:59	18:00/20:00

Zeitsteueruna



Wenn eine Funktion zeitgesteuert werden soll, müssen die Zeitsteuerung eingeschaltet und die Zeitfenster eingestellt werden (cc = clock control). In der Abb. links ist die Zeitsteuerung eingeschaltet (on).

Startzeit eines Zeitfensters



Beim Einstellen der Startzeit eines Zeitfensters wird links von der Startzeit Folgendes angezeigt (siehe Abb. links):

ഗ

Nummer des Zeitfensters 1 ... 3, dessen Startzeit eingestellt wird (hier: 1) on

Endzeit eines Zeitfensters



Beim Einstellen der Endzeit eines Zeitfensters wird links von der Endzeit Folgendes angezeigt (siehe Abb. links):

(J)

i

Nummer des Zeitfensters 1 ... 3, dessen Endzeit eingestellt wird (hier: 1) off

Hinweis

Die Startzeit liegt immer vor der Endzeit! Wird versucht, die Startzeit später als die Endzeit einzustellen, dann wird die Endzeit automatisch mitverschoben.

9.2.5 **Bypass**



nicht verfügbar bei FriwaMini Basic, FriwaMini Premium und FriwaMidi

Verbessert das Ausregeln der Trinkwarmwasser-Solltemperatur bei kleinen Zapfmengen und hoher Quelltemperatur. Der Primärvolumenstrom und die Vorlauftemperatur werden abgesenkt und das geöffnete Bypassventil mischt abgekühltes Wasser aus dem Rücklauf dem Vorlauf bei. Der Bypass schaltet in Abhängigkeit der gemessenen Zapfmenge und der Temperaturdifferenz zwischen gemessener Quelltemperatur und der aktuellen TWW-Solltemperatur.

Bypass zugeschaltet, wenn:

Zapfmenge < Einschaltschwelle Zapfmenge UND (Quelltemperatur - TWW-Soll) > Einschalttemperaturdifferenz

Bypass weggeschaltet, wenn:

Zapfmenge > (Einschaltschwelle Zapfmenge + 3 l/min) ODER (Quelltemperatur - TWW-Soll) < (Einschalttemperaturdifferenz - 5 K)

Messwertanzeige:

Die Anzeige der Bypassfunktion erfolgt im Statusmenü. Das blinkende Wärmetauschersymbol zeigt das zugeschaltete Bypassventil an.



Hinweis

Im Kaskadenbetrieb muss die Funktion sowohl beim Master-Regler als auch beim Slave-Regler aktiviert sein. Die Bypassfunktionen am Master- und Slave-Regler arbeiten unabhängig voneinander.

Anzeige	Kenngröße	min.	max.	Werksein- stellung
	Aktivierung	on, oFF		off
	Einschaltschwelle Zapfmenge	0 l/min	100 l/min	100 l/min
	Einschalttemperaturdifferenz	10 K	50 K	40 K

9.2.6 Nachlauf



nur verfügbar bei FriwaMaxi mit UMPL-Pumpe und FriwaMega mit **UPMXL-Pumpe**

Warnung

Verbrühungsgefahr durch hohe Trinkwasser-Austrittstemperaturen! Die Funktion "Nachlauf" darf nur aktiviert werden, wenn eine für die Funktion kompatible Pumpe in der Station integriert ist (UPML, UPMXL). Andernfalls kann an der Zapfstelle Trinkwasser mit sehr hohen Temperaturen austreten.

Um die Verkalkungsneigung des Wärmetauschers zu minimieren wird die Primärpumpe nach Ende der Zapfung für eine einstellbare Zeit bei geöffnetem Bypass mit Minimaldrehzahl angesteuert. Dies bewirkt eine Abkühlung des Wärmetauschers, so dass die Wandtemperatur sinkt und die Gefahr der Kalkbildung abnimmt.

Bei gleichzeitig aktivierter Komfortfunktion ist diese nachfolgend zu schalten. Die Nachlauffunktion hat gegenüber der Komfortfunktion eine höhere Priorität. Eine Überschneidung der beiden Funktionen wird toleriert.

Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich. Die Funktion kann nur aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Messwertanzeige:

Die Anzeige der Nachlauffunktion erfolgt im Statusmenü. Das langsame Drehen der Pumpensegmente symbolisiert die Primärpumpe, die auf minimaler Drehzahl läuft. Das blinkende Wärmetauschersymbol zeigt das zugeschaltete Bypassventil an.



Hinweis

Im Kaskadenbetrieb muss die Funktion sowohl beim Master-Regler als auch beim Slave-Regler aktiviert werden. Die Nachlauffunktionen am Master- und Slave-Regler arbeiten unabhängig voneinander.

Anzeige	Kenngröße	min.	max.	Werksein- stellung
	Aktivierung	on,	off	OFF

9.2.7 Gleitende Warmwassertemperatur



Passt die Trinkwarmwasser-Solltemperatur an das Temperaturniveau des Pufferspeichers an, für Vorwärm-Systeme, die aus Pufferspeichern ohne Nachheizung gespeist werden oder zur Effizienzsteigerung von Systemen, bei denen ungleichmäßige Puffertemperaturen zu erwarten sind $(\text{Tww-Soll} = \text{T}_{VL} - 5 \text{ K}).$

Diese Funktion arbeitet nach fixen Parametern. Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich. Ist die Funktion im Betrieb aktiv, wird dies durch eine blinkende Temperatur symbolisiert.

Die Funktion kann nur aktiviert bzw. deaktiviert werden.



Hinweis

Im Kaskadenbetrieb ist diese Funktion nur in Ausnahmefällen zu empfehlen, da beim Umschalten der Module mit höheren Temperaturschwankungen an der Zapfstelle zu rechnen ist.

Wird die Funktion trotzdem gewählt, muss sie im Master- und im Slave-Regler aktiviert werden. Die Funktion arbeitet in beiden Reglern unabhängig voneinander.

Anzeige	Kenngröße	min.	max.	Werksein- stellung
	Aktivierung	on,	off	on

9.2.8 **Thermische Desinfektion**



Das Frischwassermodul stellt höhere Trinkwarmwasser-Temperaturen bereit, um gefährliche Keime abzutöten. Gleichzeitig wird die Zirkulationspumpe angesteuert, sofern die Zirkulationsfunktion aktiviert wurde. Wenn keine Zirkulationsfunktion aktiviert ist, wird nur die Trinkwarmwasser-Solltemperatur im definierten Zeitfenster auf die Desinfektionstemperatur erhöht.

Für die thermische Desinfektion steht nur ein Zeitfenster pro Tag zur Verfügung.

Anzeige	Kenngröße	min.	max.	Werksein- stellung
	Aktivierung	on,	OFF	
	Desinfektionstemperatur	60 °C	80 °C	73 °C
	Zeitsteuerung	on, oFF		on
	Тад	day: 1 b	is day: 7	-
	Zeitfenster	00:00	23:59	01:00/02:00

9.2.9 Kaskade

off Hinweis (i Die Funktion "Kaskade" ist erst ab der Softwareversion "bk 1.0" verfügbar. SET Fun Steuert den Kaskadenbetrieb von zwei Frischwassermodulen.

Vorausetzung: Beide Regler sind über einen Kommunikationsbus miteinander verbunden.

Die Verbindungsleitung wird an beiden Reglern an die Anschlüsse 5, L angeschlossen. Bei einem Mindestquerschnitt von 0,25 mm² darf die Länge der Busleitung 3 m nicht überschreiten. Es müssen 2-Wege-Ventile in die jeweilige Kaltwasserleitung zum Modul integriert und an R1 des jeweiligen Reglers angeschlossen werden. Benutzen Sie nur original PAW-Zubehör.

Die Kaskadenfunktion muss in beiden Reglern aktiviert sein, wobei der eine Regler als Master (MA), der andere als Slave (SL) eingestellt werden muss.

Anzeige	Kenngröße	min.	max.	Werksein- stellung
	Aktivierung	on,	off	off
	Master / Slave	MA,	SL	MA

Der Master-Regler gibt folgende Informationen an den Slave weiter:

- Befehl "zuschalten"
- Befehl "wegschalten"
- Trinkwarmwasser-Solltemperatur
- Uhrzeit und Datum

Schaltpunkte des Zuschaltventils bei Kaskadenbetrieb:

Die Schaltpunkte der Zuschaltventile sind von der verwendeten Hydraulik abhängig. Neben dem regelmäßigen Modulwechsel zur gleichmäßigen Nutzung ist ein Zuschalten bei etwa 80% des möglichen Volumenstroms eines Moduls unter den Bedingungen der SPF Leistungsklasse (LK) 1 (Speicher-Vorlauftemperatur: 60°C / Warmwassertemperatur: 45°C / Kaltwassertemperatur: 10°C) und ein Wegschalten bei etwa 60% des möglichen Volumenstroms eines Moduls (also 30% beim jeweiligen Modul) voreingestellt.

FriwaMini Premium / LK1: 30 l/(min*Modul) Zuschaltvolumenstrom 2. Modul: 24 l/min Wegschaltvolumenstrom 2. Modul: 18 l/min (gesamt) = 9 l/min (pro Modul)

FriwaMidi / LK1: 50 l/(min*Modul) Zuschaltvolumenstrom 2. Modul: 40 l/min Wegschaltvolumenstrom 2. Modul: 30 l/min (gesamt) = 15 l/min (pro Modul)

FriwaMaxi / LK1: 67 l/(min*Modul) Zuschaltvolumenstrom 2. Modul: 54 l/min Wegschaltvolumenstrom 2. Modul: 40 l/min (gesamt) = 20 l/min (pro Modul)

FriwaMega / LK1: 123 l/(min*Modul) Zuschaltvolumenstrom 2. Modul: 98 l/min Wegschaltvolumenstrom 2. Modul: 74 l/min (gesamt) = 37 l/min (pro Modul)

Zirkulation / Rücklauf-Verteilventil bei Kaskadenbetrieb:

Die Zirkulationspumpe mit PWM Ansteuerung muss bauseits vor beiden Modulen in einem gemeinsamen Zirkulationsstrang verbaut sein. Diese kann über das PWM Signal des Master Reglers gesteuert werden, wenn entsprechende Einstellungen im Menü F:02 vorgenommen werden. Daher wird beim Slave-Regler diese Funktion gesperrt. Benutzen Sie nur original PAW-Zubehör.

Das Verteilventil muss im gemeinsamen Rücklauf der Stationen angeschlossen werden. Es wird vom Master Regler angesteuert. Daher wird beim Slave-Regler diese Funktion gesperrt.

Thermische Desinfektion bei Kaskadenbetrieb:

Im Kaskadenbetrieb muss die Funktion "thermische Desinfektion" nur beim Master-Regler eingestellt werden. Daher wird beim Slave-Regler diese Funktion gesperrt. Der Master gibt die erhöhte Warmwassersolltemperatur über den Kaskadenbus an den Slave-Regler weiter. Während der Desinfektionszeit werden beide Module vom Master freigegeben und die Zirkulationspumpe läuft mit 100% Drehzahl.

Alarmausgabe bei Kaskadenbetrieb:

Im Kaskadenbetrieb gibt jedes Modul einen separaten Alarm über das Relais Rs aus.

Busfunktion bei Kaskadenbetrieb:

Im Kaskadenbetrieb gibt jedes Modul einen separaten Datenstring aus.

Wärmemengenzählung bei Kaskadenbetrieb:

Im Kaskadenbetrieb zählt jedes Modul eine separate Wärmemenge.

Alle weiteren Funktionen, wie z.B. die Komfortfunktion müssen an jedem Regler separat aktiviert oder deaktiviert werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

9.2.10 Bus

F: ID SET Fere P A

Mit der Funktion "Bus" lässt sich ein Bus-System auswählen. Uber die TTL-Schnittstelle des Reglers können verschiedene Adapter angeschlossen werden:

- Platinen zur Kommunikation auf verschiedenen Protokollen
- Anschlusskabel für PC Software im Servicefall

Hinweis

In den ersten 30 Sekunden nach der Aktivierung des Reglers findet noch kein Datenaustausch statt.

Folgende Auswahlmöglichkeiten sind vorhanden:

Anzeige	Art der Kommunikation
bus: -	keine Kommunikation
bus: 1	eBUS
bus: 2	Datenstring zum PAW Modbus Server (alle 10 Sekunden)
bus: 3	im Servicefall Kommunikation mit der Servicesoftware

9.3 Alarmausgang

Steuert bei den folgenden Fehlern den Ausgang R_s (Öffner, NC) an:

- Fühlerfehler wegen Kurzschluss oder Unterbrechung
- Elektronische Überlastkontrolle/-sicherung hat ausgelöst: Er:2 ... Er:6¹⁾
- Stromausfall: das Relais öffnet aufgrund der fehlenden Spannung
- ¹⁾ mehr dazu im Abschnitt *Fehlermeldungen*

Vorsicht:

Der Signalausgang $_{\rm R_{\rm s}}$ darf nur mit Kleinspannung bis 24 V und begrenzter Leistung betrieben werden.

10 Demontage und Entsorgung



Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Vor dem Öffnen des Gehäuses das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- Alle Arbeiten am geöffneten Gerät dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden.
- 1. Regler in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Installation demontieren; mehr dazu im Abschnitt <u>Installation</u>.
- Die elektrischen und elektronischen Komponenten der Anlage entsprechend der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie entsorgen. Für Rückfragen stehen die zuständigen lokalen Behörden zur Verfügung.

11 Infomeldungen

Anzeige	Beschreibung
	Der Bypass ist aktiv.
50 ^{°°} blinkt	Die gleitende Trinkwarmwassertemperatur ist aktiv.
24h blinkt	Die Hygienespülung ist aktiv, siehe Abschnitt Zirkulation.

12 Fehlerbehebung



Warnung

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Gerät sofort vom Netz trennen, wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist, z. B. bei sichtbaren Beschädigungen.
- Gerät vom Netz trennen, bevor das Gehäuse geöffnet wird.
 - Alle Arbeiten am geöffneten Gerät dürfen nur durch eine Fachkraft ausgeführt werden.



Hinweis

Der Regler ist ein Qualitätsprodukt und wurde für viele Jahre Dauergebrauch konzipiert. Beachten Sie daher folgende Punkte:

- Die Ursache eines Fehlers ist häufig nicht der Regler, sondern eine der angeschlossenen Komponenten.
- Die nachstehenden Hinweise zur Fehlereingrenzung weisen auf die häufigsten Fehlerursachen hin.
- Senden Sie den Regler erst ein, wenn Sie sicher sind, dass nicht eine der beschriebenen Fehlerursachen vorliegt.

12.1 Allgemeine Fehler

Anzeige	Mögliche Ursache	Lösung					
Regler ohne Funktion							
Anzeige leer/dunkel	Spannungsversorgung des Reglers ist unterbrochen	 Netzzuleitung des Reglers prüfen Sicherung der Spannungsversor- gung prüfen 					
Regler zeigt dauerhaft 12	:00 an						
12 blinkt	Spannungsversorgung des Reglers war länger als 15 Minuten unter- brochen. Hinweis: Wenn der Regler nicht bereits mehrere Stunden mit Span- nung versorgt war, muss die Uhrzeit ggf. bereits nach einer kürzerer Unterbrechung als 15 Minuten neu eingestellt werden.	Uhrzeit einstellen Gespeicherte Funktionen, die nicht mit einer Zeiteinstellung verbunden sind, bleiben auch nach einem Stromausfall noch einge- stellt. Die Funktionen Zirkulation (wenn Zeitfenster cc aktiviert wurde) und thermische Desinfekti- on sind inaktiv.					
Primärpumpe läuft nicht,	obwohl Trinkwasser gezapft wird						
	Spannungsversorgung oder Steuer- signal der Pumpe ist unterbrochen	Netzleitung und Steuerleitung der Pumpe prüfen					
	Pumpe sitzt fest Pumpe gangbar mach Bedarf austauschen						
Pumpensymbol rotiert nicht	Trinkwarmwasser-Maximaltempera- tur wurde kurzfristig überschritten	kein Fehler					
 Pumpensymbol rotiert nicht Anzeige ist rot S blinkt 	Handbetrieb ist eingeschaltet, Ausgang R1 ist auf 0 (aus) gestellt	Betriebsart Automatik einschal- ten					
 Pumpensymbol rotiert nicht Anzeige blinkt rot 	Kurzschluss oder Unterbrechung des Temperaturfühlers	 Am Regler aktuelle Werte der angeschlossenen Temperaturfüh- ler abfragen. Sensoren und Leitungen prüfen. 					
Primärpumpe läuft, obwo	hl kein Trinkwasser gezapft wird	-					
Pumpensymbol rotiert	 Komfortfunktion aktiv Thermische Desinfektion aktiv Zirkulation aktiv Sensor erkennt Zapfung Pumpe läuft wegen Blockierschutz 	 ggf. kein Fehler Funktionen ggf. deaktivieren Sensorfehler E.1 (dauerhafte Anzeige eines Durchflusses) 					
 Pumpensymbol rotiert Anzeige ist rot 	Handbetrieb ist eingeschaltet, Ausgang Hl ist auf > 10% gestellt	Betriebsart Automatik einschalten					
Primärpumpe läuft, Trink	wasser wird gezapft, kein Wärmetra	nsport im Wärmetauscher					
	Luft im Primärkreis	Primärkreis auf Luft überprüfen					
Pumpensymbol rotiert	Absperrhahn geschlossen	Absperrhahn überprüfen					
	Wärmetauscher verschmutzt oder verkalkt	Wärmetauscher nach Anleitung des Herstellers spülen/reinigen.					

12.2 Fehlermeldungen

Fehler werden angezeigt wie nachstehend abgebildet, die Hintergrundbeleuchtung ist rot. Die Abbildungen dieses Abschnitts zeigen Systembeispiele.

Anzeige (Beispiel)	Beschreibung	Lösung
- , 4 	Am angezeigten Fühlereingang wurde eine Unterbrechung erkannt (hier: Fühlereingang 4).	Am Fühlereingang ange- schlossene Leitung und Fühler überprüfen.
	Am angezeigten Fühlereingang wurde ein Kurzschluss erkannt (hier: Fühlereingang 4).	Am Fühlereingang ange- schlossene Leitung und Fühler überprüfen.
	 Die Trinkwarmwasser-Solltemperatur wird nicht erreicht. Mögliche Ursachen: Speicher nicht aufgeheizt Absperrhahn im Primärkreis ge- schlossen Luft in den Rohrleitungen Primärpumpe defekt Wärmetauscher verkalkt 	 Speicher aufheizen Absperrhahn überprüfen System entlüften Pumpe überprüfen Wärmetauscher entkalken
Er: 2	Am Ausgang R1 besteht ein Kurzschluss. Mögliche Ursachen: • Ventil defekt • Verdrahtungsfehler	 Ventil überprüfen Verdrahtung von R1 über- prüfen
Er: 3	Ausgang R1 wurde überbelastet. Ursache: Die laut Typenschild zulässigen Werte für R1 wurden dauerhaft über- schritten, der Ausgang wurde abgeschal- tet.	Elektrische Daten des Ventils überprüfen, Ventil bei Bedarf austauschen. R1 wird automa- tisch wieder eingeschaltet.
Er: 4	Am Ausgang R2 besteht ein Kurzschluss. Mögliche Ursachen: • Ventil defekt • Verdrahtungsfehler	 Ventil überprüfen Verdrahtung von R2 über- prüfen
Er: S	Ausgang R2 wurde überbelastet. Ursache: Die laut Typenschild zulässigen Werte für R2 wurden dauerhaft über- schritten, der Ausgang wurde abgeschal- tet.	Elektrische Daten des Ventils überprüfen, Ventil bei Bedarf austauschen. R2 wird automa- tisch wieder eingeschaltet.
Er: 8	 Im Kaskadenbetrieb fand min. 1 min keine Kommunikation zwischen Master- und Slave-Regler statt. Mögliche Ursachen: Kaskadenfunktion irrtümlich aktiviert an beiden Reglern ist Master (MA) oder Slave (SL) eingestellt 	 automatische Fehlerbe- hebung bei erfolgreicher Kommunikation Kaskadenfunktion deak- tivieren Master/Slave Einstel- lungen überprüfen

12.3 Fehler an Sensor

Ein Fehler an einem Sensor beeinflusst nur die Funktionalität, für die der Sensor verwendet wird. Der Regler kann die betroffene Funktion nicht mehr korrekt ausführen und stoppt die Regelung dieser Funktion. Alle anderen Funktionen des Reglers arbeiten ordnungsgemäß weiter.

Fehler an Sensor	Klem- me	Auswirkung auf Regelung
Vorlauftemperatur, primär (TVL)	1, ⊥	Der Regler nimmt 75 °C als vorläufigen Wert an, damit die Regelung weiter ausgeführt werden kann.
Warmwassertemperatur, sekundär (TWW)	2, ⊥	Regler verwendet Temperaturwert des Sensors E.1, T für die Regelung.
Quellentemperatur, primär (TQ)	3, ⊥	Die Quellentemperatur hat keinen Einfluss auf die Regelung.
Kaltwassertemperatur, sekundär (TKW)	4, ⊥	Die Kaltwassertemperatur hat keinen Einfluss auf die Regelung
Warmwassertemperatur, sekundär	E.1, T	FriwaMini Basic und Premium: Die Regelung stoppt. FriwaMidi, FriwaMaxi, FriwaMega: Für die Regelung wird die Warmwassertempe- ratur an den Klemmen 2, ⊥ verwendet. Daher hat ein Fehler an E.1, T keinen Einfluss auf die Regelung.
Volumenstrom, sekundär	E.1, V'	Die Regelung stoppt.
Volumenstrom, sekundär	E.2, V'	Nur FriwaMega: Die Regelung stoppt.

12.4 Temperaturfühler Pt1000 prüfen



Warnung

Lebensgefahr durch Stromschlag! Stellen Sie sicher, dass vor dem Öffnen des Geräts alle zum Gerät führenden Leitungen vom Stromnetz getrennt wurden und nicht unbeabsichtigt mit dem Stromnetz verbunden werden können!

- 1. Klemmenabdeckung entfernen.
- 2. Temperaturfühler abklemmen.
- 3. Widerstand des Temperaturfühlers mit Ohmmeter messen und mit nachstehender Tabelle vergleichen. Geringfügige Abweichungen sind zulässig.
- 4. Klemmenabdeckung anbringen.

Zuordnung Temperatur – Widerstand

Temperatur [°C]	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70
Widerstand [Ω]	882	922	961	1000	1039	1078	1117	1155	1194	1232	1271
Temperatur [°C]	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Widerstand [Ω]	1309	1347	1385	1423	1461	1498	1536	1573	1611	1648	1685

13 Technische Daten

Ein-/Ausgänge	
Bemessungsspannung (Systemspannung)	115 230 V~, 50/60 Hz
Eigenverbrauch	≤ 0,8 W, zwei Temperaturfühler Pt1000 angeschlossen
Ausgänge R1, R2 Anzahl Typ Schaltstrom Spannung	2 Triac jeweils 1,1 (1,1) A 115 230 V~, 50/60 Hz
Ausgang R3 Anzahl Typ Schaltstrom Spannung	1 Relais 2,0 (2,0) A 115 230 V~, 50/60 Hz
L _{const} Schaltstrom Spannung	2,0 (2,0) A 115 230 V~, 50/60 Hz
gesamt Schaltstrom Spannung	4,2 (4,2) A 115 230 V~, 50/60 Hz
Signalein-/ausgänge	
Signaleingänge 1 5 Anzahl Typ Signaleingänge 1 4 Typ Signaleingang 5	5 Pt1000 (Temperaturerfassung) Bus-Kommunikation für Kaskadierung
Signalausgang R _s Typ Max. Kontaktbelastbarkeit	potentialfreier Schließer 1 (0) A, 24 V
Signalausgänge PWM R1, PWM R2	
Typ Max. Belastbarkeit	PWM, 250 Hz, 11 V; Charakteristik: 0 % PWM = Pumpe aus 100 % PWM = max. Drehzahl 10 mA
Hydraulikvarianten	
Anzahl	5
Anzeige	
Тур	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Einsatzbedingungen	
Schutzart	IP 22, DIN 40050 [ohne Frontblende: IP 20]
Schutzklasse	1
Umgebungstemperatur	0 +50 °C, bei freier Wandmontage
Physikalische Werte	
Abmessungen L x B x H	110 x 160 x 51 mm
Gewicht	350 g
Softwareklasse	A
Wirkungsweise	Тур 1.Ү
Befestigungsart festangeschlossener Leitungen	Тур Х
Verschmutzungsgrad	2
Temperatur der Kugeldruckprüfung	Gehäusewanne: 125 °C, restliche Gehäuseteile: 75 °C
Überspannungskategorie	Klasse II (2500 V)

13.1 Kabelspezifikation

Netzkabel	
Netzzuleitungstyp Außendurchmesser Mantel Aderquerschnitt eindrähtig (starr) feindrähtig (mit Aderendhülsen)	H05 VV (NYM) 6,5 mm bis 10 mm ≤ 2,5 mm² ≤ 1,5 mm²
Durchmesser der internen Zugentlastung	6,5 mm bis 10 mm
Signalkabel	
Länge Fühlerkabel	≤ 100 m, einschließlich Verlängerung
Verlängerungskabel Fühler Ausführung Querschnitt je Ader	Adern paarweise verdrillt für Länge > 10 m 0,75 mm² für Länge < 50 m 1,5 mm² für Länge > 50 m

Haftungsausschluss

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Instandhaltung des Reglers, können vom Hersteller nicht überwacht werden. Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen und in Folge Personen gefährden.

Daher übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, fehlerhafter Ausführung der Installationsarbeit, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung und Instandhaltung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Ebenso übernehmen wir keine Verantwortung für patentrechtliche Verletzungen oder Verletzung anderer Rechte Dritter, die aus der Verwendung des Reglers resultieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Änderungen bezüglich des Produkts, der technischen Daten oder der Montage- und Bedienungsanleitung vorzunehmen.

Gewährleistung

Auf dieses Produkt hat der Kunde entsprechend den gesetzlichen Regelungen 2 Jahre Gewährleistung. Der Verkäufer wird sämtliche Fabrikations- und Materialfehler, die sich am Produkt während der Gewährleistungszeit zeigen und die Funktionsfähigkeit des Produktes beeinträchtigen, beseitigen. Natürliche Abnutzung stellt keinen Fehler dar. Eine Gewährleistung erfolgt nicht, wenn der Fehler von Dritten oder durch nicht fachgerechte Montage oder Inbetriebnahme, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, unsachgemäßen Transport, übermäßige Beanspruchung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrund, nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder nicht sachgerechte Bedienung oder Gebrauch verursacht wurde. Eine Gewährleistung erfolgt nur, wenn der Fehler unverzüglich nach der Entdeckung gerügt wird. Die Reklamation ist an den Verkäufer zu richten.

Vor der Abwicklung eines Gewährleistungsanspruches ist der Verkäufer zu informieren. Zur Abwicklung ist dem Gerät eine genaue Fehlerbeschreibung mit Rechnung/Lieferschein beizufügen.

Die Gewährleistung erfolgt nach Wahl des Verkäufers durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Sind Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht möglich oder erfolgen sie nicht innerhalb angemessener Zeit trotz schriftlicher Nachfristsetzung durch den Kunden, so wird die durch die Fehler bedingte Wertminderung ersetzt oder, sofern das in Anbetracht der Interessen des Endkunden nicht ausreichend ist, der Vertrag gewandelt. Weitergehende Ansprüche gegen den Verkäufer aufgrund dieser Gewährleistungsver-

pflichtung, insbesondere Schadensersatzansprüche wegen entgangenen Gewinns, Nutzungsentschädigung sowie mittelbarer Schäden, sind ausgeschlossen, soweit gesetzlich nicht zwingend gehaftet wird.

Reinhard Solartechnik GmbH

Brückenstr. 2 D-28857 Syke Tel. 04242 80106 Fax. 04242 80079 solar@reinhard-solartechnik.de www.reinhard-solartechnik.de



PAW GmbH & Co. KG Böcklerstr. 11, D-31789 Hameln Tel.: +49-5151-9856-0, Fax: +49-5151-9856-98 E-mail: info@paw.eu, Web: www.paw.eu